

ИНСТРУКЦИИ

LED ИНТЕРИОРНИ СВЕТЛИНИ ЗА КОЛА DISCODOTS

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 4 светлинни ленти
- Дистанционно
- Адаптер
- Захранващ USB кабел
- 4 кабела за свързване
- 8 ленти велкро
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входно напрежение: 5 V
- Захранване на дистанционното: 1 батерия CR2025
- Размер: 13.1 x 2.9 x 0.8 cm
- Мощност: 3.2 W
- Материал на корпуса: пластмаса
- Тегло: 300 гр



НАСТРОЙКА

Интериорните светлини се поставят под таблото от страната на шофьора и от страната на пасажера, както и под седалките, за да осветят задния ред на колата (вижте изображението по-долу).




- Вземете 4 ленти велкро и ги поставете отзад на 4-те светлинни ленти.
- Използвайте 4-те кабела за свързване, с които да свържете лентите с адаптера.
- Вземете другите 4 велкро ленти и ги поставете на местата, на които искате да закрепите светлинните ленти (под таблото и седалките).
- Закрепете свързаните светлинни ленти върху велкро лентите.
- Скрийте кабелите под стелките или в тапицерията на седалките, за да не ви разконцентрират по време на шофиране.
- Свържете адаптера с USB порта на колата си, използвайки USB кабела за захранване.

- Интериорните светлини DiscoDots са готови за употреба.
- Използвайте включеното дистанционно за да управлявате батериите.

За снимково представяне на процеса на инсталация, вижте изображенията по-долу.



ДИСТАНЦИОННО



1. Бутон за вкл/изкл
2. Нулиране
3. Червен
4. Син
5. Зелен
6. Жълт
7. Лилав
8. Светло син
9. Бял
10. Режим смяна на 7 цвята
11. Дишаш режим
12. Активиращ се чрез звук режим - 1
13. Активиращ се чрез звук режим - 2
14. Увеличаване на чувствителността
15. Намаляване на чувствителността

ВНИМАНИЕ

- НЕ поглеждайте директно към светлината. Това може да причини увреждане на окото или дори слепота.
- Този продукт е предназначен за употреба у дома. Не поставяйте светлините от външната страна на колата си.
- Съхранявайте на сухо и тъмно място. Устройството може да бъде повредено от вода или влага.
- Дръжте далеч от открит огън и топлина.
- Този уред не е играчка. Дръжте далеч от деца.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Преди всяка употреба проверете дали светлините имат видими наранявания или дефекти. Не използвайте при повреда.
- Използвайте само с предоставения адаптер и кабели.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате дистанционното за пръв път, издърпайте пластмасовия протектор на батерията.