

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

УРЕД ЗА СТЕРИЛИЗИРАНЕ И ЗАТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ БУТИЛКИ AGOO 3 В 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Уред за затопляне на бебешки бутилки
- Капак
- Щипки
- Гъба за бутилката

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 220 V
- Честота: 50 Hz
- Мощност: 150 W
- Нагряващ елемент: PTC
- Размер: 12.8 × 19.8 × 24 cm



КОМПОНЕНТИ



- (1) Избор на режим
- (2) Капак
- (3) Гъба за бутилката
- (4) Щипки

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Уреда за затопляне на бебешки бутилки има три режима на работа: **Затопляне на мляко (40 °C)**, **Затопляне на храна (70 °C)**, **Стерилизиране (100 °C)**.
- **ЗАТОПЛЯНЕ НА МЛЯКО**
- Уверете се, че копчето е завъртяно на "OFF" и че уреда все още не е включен.

Също така, уверете се, че уреда е поставен на плоска повърхност.

- Налейте 240–300 мл вода в уреда. Уверете се, че не превишавате обозначението MAX.
- Поставете бутилките мляко във водата и включете кабела на уреда в контакта. Лампата ще светне зелено.
- Завъртете копчето в позиция "Warm milk". Лампата ще светне червено, показвайки, че уреда работи. Не покривайте уреда с капак!
- Отнема около 10 минути да се стопли 240 мл бутилка с мляко. Лампичката ще светне зелено когато уреда достигне желаната температура.

○ **СТОПЛЯНЕ НА ХРАНА**

- Следвайте допълнителните препоръки от предходния раздел.
- Налейте 240–300 мл вода в уреда.
- Поставете контейнера във водата.
- Покрийте уреда с прозрачния капак.
- Завъртете копчето в позиция "Heat food". Червената светлина показва, че уреда работи.
- Лампичката ще светне зелено когато уреда достигне желаната температура.

○ **СТЕРИЛИЗИРАНЕ**

- Налейте 120–150 мл вода в уреда.

- Сложете всички аксесоари, които искате да стерилизирате, в уреда.
- Покрийте уреда с прозрачния капак.
- Завъртете копчето в позиция “Sterilization”. Червената светлина показва, че уреда работи.
- Уреда автоматично ще спре да работи ако водата му свърши и индикаторната светлина ще светне зелено. Ако смятате, че процеса по стерилизиране отнема твърде много време, можете да изключите уреда като завъртите копчето в позиция “OFF”.

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от деца и животни.
- Изключете продукта и го извадете от контакта, когато не го използвате.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте филтрирана или преварена вода в уреда за да предотвратите отлаганията.
- Не загрявайте мляко или храна повече от 2 часа за да предотвратите изливане.
- Не изсипвайте мляко или други напитки директно в уреда.
- Използвайте само чиста и влажна кърпа за почистването на уреда.
- Внимавайте при работа с уреда за да предотвратите инциденти с кипване или гореща вода. Опасност от изгаряне на кожата.
- В случай на неизправност или щета, върнете уреда за ремонт. Не поправяйте сами.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.