

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

БЕЗЖИЧЕН ЗВЪНЕЦ

КОМПОНЕНТИ

Ресийвър

Трансмитер



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Температура за работа: -10 ° C to 50 ° C
- Напрежение: 100-220 V
- Електрически ток: <100 mA
- Честота: 455 MHz
- Сигнал: до 150 m (открито пространство)

ИНСТАЛИРАНЕ

Инсталирайте трансмитера (звънеца) на/близо до врата или до избрано от Вас място. Може да бъде поставено с прикрепеното към него двойно-залепящо се тиксо.

Поставете ресийвъра в електрически контакт в близост то трансмитера (звънеца) до макс.150 метра на открити пространства.

ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



♪ + - Следваща мелодия

ЦЕНТРАЛЕН БУТОН – Тон на звънене

♪ - - Предишна мелодия

След инсталирането на двата компонента, натиснете едновременно бутоните ♪ + централния бутон на ресийвъра. LED индикацията на ресийвъра ще сигнализира за връзка с трансмитера. В същия момент натиснете бутон на трансмитера (звънеца) и ако LED светлината премигне веднъж, то Вие сте свързали успешно устройството.

ВАЖНО

- Не използвайте продукта близо до вода или запалими субстанции, не използвайте с мокри ръце или тяло или в контакт с влажни места
- Почиствайте устройството със суха кърпа
- Не използвайте абразивни продукти за чистене
- Не потапяйте в течност
- Ако не използвате устройството дълго време, извадете батерията
- Съхранявайте на сухо място без прах
- Моля спазвайте законите за Депониране на отпадъци и Опазване на околната среда

Гаранция

Гаранцията е валидна 12 месеца и може да я ползвате чрез продавача (нас). Вие можете да се свържете с нас чрез натискане на логото ни в долната част на този документ и да подадете гаранционен иск чрез имейл. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката.