

ИНСТРУКЦИИ

БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА ERALIA

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Прахосмукачка
- 5 x накрайника
- USB кабел за зареждане
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 7.4 V DC 5 A
- Мощност: 37 W
- Капацитет на батерия: 2200 mAh



КОМПОНЕНТИ



1. Копче за вкл/изкл
2. Вход за зареждане
3. Бутон за премахване на контейнера
4. Въздушен филтър
5. Контейнер
6. Накрайник - четка
7. Дълъг накрайник
8. Накрайник за маркуч
9. Адаптер за маркуч 1
10. Адаптер за маркуч 2

ЗАРЕЖДАНЕ

- Включете USB частта на кабела за зареждане в зарядно за телефон, или в които и да е USB изход на компютъра или на колата ви. Включете другия край на зарядното в задната част на прахосмукачката (2).
- Устройството започва да се зарежда само.
- Трябва да зареждате устройството 3-4 часа до пълно зареждане.
- Изключете устройството от зарядното след като батерията се зареди напълно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Използвайте бутона on/off за да включите или изключите прахосмукачката.
- Свържете накрайника с предната страна на прахосмукачката. В предната част на контейнера за боклук има отвор - там трябва да бъде накрайника.
- За да свържете маркуча, първо свържете адаптери 1 и 2 към маркуча. Адаптер 2 влиза в прахосмукачката, а адаптер 1 влиза в предната страна на маркуча. Закачете накрайниците към адаптер 1.

ПОДДРЪЖКА

- Махнете контейнера за отпадъци като натиснете бутон (3) в горната част на прахосмукачката.

- Махнете въздушния филтър от контейнера за отпадъци и изпразнете съдържанието му в коша за боклук.
- Почистете въздушния филтър и контейнера за отпадъци с чиста вода, а след това ги забършете със суха кърпа.
- Поставете филтъра за прах обратно в контейнера за отпадъци и го закачете към прахосмукачката.

ВНИМАНИЕ

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не оставяйте продукта без надзор когато е включен в контакта.
- Дръжте далеч от вода и огън.
- Не използвайте устройството ако е повредено по какъвто и да е начин.
- Зареждайте само предоставения в комплекта кабел за зареждане.
- Почиствайте въздушния филтър и контейнера за отпадъци редовно.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.