

ИНСТРУКЦИИ

СВЕТЛИНИ ЗА ВЕЛОСИПЕД SONATA

КОМПОНЕНТИ

- Основна светлина
- Заден стоп
- Основа за поставяне на заден стоп
- 2 × micro USB кабела

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светлини: 2 × XML T6 крушки
- Яркост: 1200 lm
- Обхват: > 200 м
- 6 режима на светене
- Батерия: Li-ion 2400 mAh
- Време за зареждане: 2–3 ч
- Материал: алуминиева сплав
- Тегло на светлина: 210 гр
- Размери на светлина: 103 × 39 × 38 мм
- Рейтинг на водоустойчивост: IP44

КОМПОНЕНТИ



- (1) Светлина за странично позициониране
- (2) Показване на заряд
- (3) Бутон за захранване
- (4) Изход за захранване USB порт
- (5) micro USB порт за зареждане
- (6) Силиконова каишка
- (7) Диоди на основна светлина

ПОСТАВЯНЕ

- Поставете основната светлина където и да е на кормилото с помощта на вградената силиконова лента.
- Нагласете наклона на светлината.
- Уверете се, че силиконовата лента е плътно закрепена към скобата в задната

част на основата за поставяне на светлината.

- За да свалите основната светлина, издърпайте силиконовата лента от скобата в задната част.
- Батерията на продукта ще бъде частично заредена още при пристигането му, но е препоръчително да я оставите да се зарежда в продължение на 3 часа преди първоначалната употреба.
- Задните светлини използват същия принцип на поставяне като основните светлини. Обикновено се поставя под седалката, така че да се вижда ясно от другите участници в движението.

РЕЖИМИ НА СВЕТЕНЕ

Има шест различни режима на светене:

Режим на светене	Време на работа
Силна - широка	около 4 часа
Слаба - широка	около 10 часа
Силна - концентрирана	около 4 часа
Силна - двете светлини	около 2.5 часа
Дишаща	около 10 часа
Стробер	около 6 часа

- Натиснете веднъж бутона за захранване в горната част на основната светлина за да я включите.

- При всяко натискане на бутона той преминава през различните режими на светене.
- След последния режим (стробоскопична светлина) натиснете отново бутона, за да изключите светлината.

БАТЕРИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- Продуктът е снабден с 2400 mAh батерия за хранване.
- USB и micro USB портовете се намират в задната част на основната светлина, скрити зад гумено уплътнение.
- За да заредите батерията, свържете я към зарядно устройство с включения micro USB кабел.
- За да заредите телефона си с батерията, включете кабела за зареждане към батерията и телефонът ще започне да се зарежда автоматично.
- Ако капацитетът на батерията на хранващата батерия е под 30%, тя няма да зареди телефона ви, а ще запази енергията за други операции.
- Светлината е оборудвана с дисплей, който показва оставащия заряд на батерията.

ВАЖНО

- Обърнете сериозно внимание на пътя, когато използвате този елемент на велосипед.
- Винаги включвайте светлината при каране на колело през нощта.
- Водоустойчивостта е достатъчна при дъжд. Не потапяйте напълно във вода.
- Преди употреба се уверете, че продуктът е здраво закрепен към велосипеда ви.
- Използвайте само включения USB кабел за зареждане на хранващата батерия, за да постигнете най-добра производителност и да избегнете повреда.
- Неправилната употреба ще анулира гаранцията.
- Устройството не притежава компоненти, които могат да бъдат ремонтирани от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете когато не го използвате.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния

десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--