

ИНСТРУКЦИИ

МИНИ ПРЕСА ЗА НАКЪДРЯНЕ HAIRWONDER

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Преса за накъдряне HairWonder
- Пластмасова кутия

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 220 V DC 50–60 Hz
- Мощност: 20 W
- Работна температура: 140–220 °C
- Размер: 17 × 1.8 × 2.6 cm



КОМПОНЕНТИ



1. Керамична плоча
2. Копче за вкл/изкл
3. Индикаторна светлина
4. Пружина

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Включете кабела на устройството в електрическия контакт.
- Използвайте бутона за ВКЛ/ИЗКЛ (2) за да включите устройството. Червената светлина (3) показва, че устройството е включено.
- Изчакайте малко над 30 секунди за да загрее устройството.
- Използвайте устройството за да оформите косата си.
- Уверете се, че косата ви е чиста и суха, когато използвате пресата за накъдряне, за да постигнете най-добри резултати.
- Изключете и извадете от контакта когато не използвате уреда.

- Оставете нагриващата плочка да изстине преди да приберете устройството в оригиналната му опаковка.
- НЕ овивайте кабела около пресата.

○ КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ

Предпазва косата по време на оформяне с равномерно разпределение на топлината, което прониква във всеки косъм бързо, нанасяйки по-малко щети.

○ СЪВЕТИ ЗА ОФОРМЯНЕ

- Това устройство се използва за накъдряне на косата.
- Имайте предвид, че сухата и изправена коса обикновено води до най-добрите къдрици. Всяка влажна част от косата ви може да изпържи кичура и да нанесе щети.
- Започнете с чиста и изсушена коса преди да я накъдрите.
- Четкайте и след това срещете косата си, за да сте сигурни, че е напълно без възли и заплитания, преди да започнете.
- За да накъдрите ефективно косата си, вие трябва да работите върху малки сектори от нея. Започнете с долния слой коса в горната част на главата си и преминете надолу.

- Захванете и притиснете всеки тънък участък за няколко секунди, повдигнете, за да видите дали къдриците са се получили и след това можете да продължите да слизате надолу по косата си. Продължете да захващате и притискате докато не завършите накъдрянето на косата си, или няколко секции от нея.
- Изключете устройството след оформяне и го изчакайте да изстине, преди да го приберете.

ВНИМАНИЕ

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не използвайте устройството докато се къпете или сте под душа.
- Не оставяйте продукта без надзор когато е включен в контакта.
- Деца под 14 години трябва да използват продукта само под наблюдението на възрастен.
- Не натискайте върху скалпа, ушите, лицето или друга част от кожата. Устройството е предназначено за използване само върху косата.
- Не използвайте устройството ако е повредено по какъвто и да е начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--