

# РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

## ДОМИНО ВЛАК

### КОМПОНЕНТИ

- Домино влак
- Домино пълнител
- 80 блокчета домино
- Кактус

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Необходими батерии: 2x AA батерии (не са включени)
- Материал: Висококачествена пластмаса
- Препоръчителна възраст: 3+ години



### КОМПОНЕНТИ



- (1) Кактус
- (2) Домино
- (3) Пълнител за домино
- (4) Домино влак
- (5) Слот за пълнител
- (6) Комин за завиване
- (7) On/off бутон
- (8) Отделение за батерия

### РАБОТА С ВЛАКА

1. Заредете пълнителя с домино.



2. Поставете пълнителя в слота на влака.




3. Плъзнете оранжевия бутон on/off на влака.



4. Завъртете комина наляво или надясно за да накарате влака да завие.




5. Влага започва да свети и издава звуци, като мигновено прави пътечка от домино.



4. Поставете обратно капака на батериите и затегнете болтчетата.

## ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Завъртете влака и поставете копчето на позиция 'OFF'.
2. Използвайте отвертка за да разхлабите болтчетата на отделението за батерии и отворете капака. (Отвертката не е включена)



3. Поставете 2 "AA" батерии (не са включени) в отделението за батерии, като имате в предвид правилната полярност.

## ВНИМАНИЕ

- Не е подходящо за деца под 3 годишна възраст поради наличието на малки части.
- Батерии, които не са презареждащи се никога не бива да се зареждат.
- Презареждащите се батерии трябва да бъдат свалени от играчката преди да се презаредят.
- Презареждащите се батерии трябва да бъдат заредени под наблюдението на възрастен.
- Не бива да бъдат смесвани различни видове батерии, както и стари и нови батерии.
- Препоръчва се използването на батерии, които са еднакви или сходни с препоръчаните.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Изтощените батерии трябва да бъдат отстранени от играчката.
- Пълнителя не бива да бъде скъсяван.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. За да подадете гаранционно искане, моля изпратете ни номера и датата на поръчката.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---