

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### КАПАН ЗА МУХИ FLYTRAP

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Капан за мухи
- USB кабел за зареждане
- Примамка за мухи

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: USB кабел
- Напрежение: 5 V
- Мощност: 3 W
- Работна честота: 50/60 Hz
- Тегло: 500 гр
- Материал: ABS
- Размер: 7.5 × 20.5 × 21 см



#### НАЧИН НА РАБОТА

Устройството привлича мухи, като използва примамката, след това ги бута в резервоара, използвайки въртящия се механизъм.

Механизмът се завърта бавно за да не уплаши мухите. Безопасен е за природата и е приятелски начин да хванете мухите.

#### КОМПОНЕНТИ



- (1) Въртящ се капак на капана
- (2) Мотор
- (3) Примамка
- (4) USB кабел за зареждане
- (5) Копче за вкл/изкл
- (6) Капан за мухи
- (7) Запушалка на капана
- (8) Примамка за мухи

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Включете захранващия кабел в зарядно.
- Поставете примамката в предназначеният мястото върху устройството (3). Използвайте включената примамка за мухи, или направете собствена такава, използвайки мед или вода със захар.
- Включете капана като преместите бутона вкл/изключване на I.
- Поставете капана през деня, в зона изпълнена от слънчева светлина, за най-добри резултати.
- Когато в резервоара има достатъчно мухи, извадете него или тапата за да изхвърлите мухите.
- След като изпразните контейнера се препоръчва почистването му с вода и сапун.

#### ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте редовно резервоара със сапун и вода.
- Не използвайте вода за да почистите капачката и мястото за стръв на уреда.
- Не потапяйте устройството във вода за да го почистите.
- Когато не използвате устройството го изключете от USB кабела.
- Мухите си почиват през нощта, за това не използвайте уреда тогава, за да спестите


енергия и да му осигурите по-дълъг цикъл на живо.

- Ако устройството спре да работи, не се опитвайте да го поправите сами.
- Съхранявайте продукта на тъмно и сухо място, когато не го използвате.



## ВНИМАНИЕ

- Не потапяйте или поливайте вода върху устройството.
- Не оставяйте устройството без надзор докато работи.
- Не спирайте или завъртайте капака ръчно. Това може да увреди мотора.
- Уреда не съдържа компоненти, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете продукта, когато не го използвате.



## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva ba, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.