

## ИНСТРУКЦИИ

### LED ПРОЕКТОР GALAXYLIGHTS

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Проектор GalaxyLights
- Дистанционно
- USB кабел
- Инструкции

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: USB DC 5 V/2 A
- Захранване на дистанционно: 2 × AAA батерии (не са включени)
- Макс. LED мощност: 2 × 4 W
- Размер: 16 × 11 см
- Тегло: 369 гр
- Материал: ABS



#### КОМПОНЕНТИ




1. Вход за USB флашка
2. Регулиране на яркостта
3. Намаляване на звука/предходна песен
4. Увеличаване на звука/следваща песен
5. Заглушаване/ВКЛ или ИЗКЛ на Bluetooth
6. USB флашка/Bluetooth режим
7. Вход за USB кабел
8. Копче за вкл/изкл

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Включете единия край на включения USB кабел в зарядно, компютър или преносима батерия, а другия край в USB входа (7) на устройството.
- Включете устройството чрез използването на бутона ON/OFF (8).
- Използвайте бутона за регулиране на яркостта (2) за да нагласите яркостта на LED светлината или лазера. При кратко натискане на бутона, вие променят яркостта на LED светлината, а при продължително задържане - яркостта на лазера.
- Това устройство има вграден Bluetooth говорител. Можете да слушате музика от вашата USB флашка, която трябва да поставите в USB входа (1) или да използвате вашия смартфон за да изпълнявате музика чрез Bluetooth.
- За да свържете телефона си с устройството, натиснете и задръжте бутона Bluetooth ON/OFF (5) и изберете VTK10 от списъка с налични устройства.
- Използвайте бутоните за управление на звука (3 и 4) за да регулирате звука или да пропуснете песен.
- Използвайте бутона USB/Bluetooth (6) за да преминете между режим за изпълнение USB флашка или Bluetooth.
- Също така можете да използвате включеното дистанционно за да управлявате устройството.

## ДИСТАНЦИОННО

Отворете пластмасовия капак на дистанционното и поставете 2 AAA батерии (не са включени).



1. Бутон за вкл/изкл на LED
2. Бутон за вкл/изкл на лазер
3. ВКЛ на червена LED светлина
4. ВКЛ на зелена LED светлина
5. Увеличаване на звука
6. Преминаване към предходна песен
7. Преминаване към следваща песен
8. Активиращ се чрез звук светлинен режим
9. Намаляване на звука
10. ВКЛ на синя LED светлина
11. ВКЛ на бяла LED светлина
12. Повишаване на скоростта на LED модела/шарката

13. Намаляване на скоростта на LED модела/шарката
14. Натиснете и задръжте за да отказ от функцията автоматично изключване
15. Режим на автоматично избледняване 1
16. Управление на LED яркостта
17. Режим на автоматично избледняване 2
18. Режим на лазерно избледняване
19. Натиснете и задръжте за да настроите функцията автоматично изключване на 1 час
20. Натиснете и задръжте за да настроите функцията автоматично изключване на 2 часа
21. Бутон за вкл/изкл на музика

**Внимание:** Устройството се изключва автоматично след 4 часа употреба.

## ВНИМАНИЕ

- НЕ поглеждайте директно към светлината. Това може да причини увреждане на окото или дори слепота.
- Винаги изключвайте и изваждайте от контакта устройството, когато не го използвате.
- Съхранявайте на сухо и тъмно място. Устройството може да бъде повредено от вода или влага.
- Дръжте далеч от открит огън и топлина.
- Този уред не е играчка. Дръжте далеч от деца.

- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Използвайте само предоставени в комплекта USB кабел.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.