

## ИНСТРУКЦИИ

### МИНИ ЧОПЪР EZCHOP

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Уред за обработка на храна EzChop
- Микро USB кабел за зареждане
- Потребителско ръководство

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ABS, PC, неръждаема стомана
- Размери: 8.7 × 9.7 см
- Капацитет на купата: 250 мл
- Мощност: 30 W



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Заредете батерията и почистете всички части на уреда преди първоначална употреба. Контейнера и остриетата могат да бъдат измити с вода и сапун. Почиствайте капака с влажна кърпа.
- Използвайте включения кабел за да заредите батерията, като включите единия край в зарядно или компютър, а другия край в порта за зареждане от страни на устройството.
- Докато зареждате устройството, индикаторната светлина върху устройството ще свети в червено. След като приключи зареждането ще светне синя светлина. Устройството за подготовка на храна вече е готово за употреба.
- Отворете капака и сложете нарязаната храна в пластмасовата купа. Оставете острието вътре.
- Затворете капака и натиснете бутона за включване на върха на устройството.
- Трябва да държите натиснат бутона за да може да се върти острието.
- Когато храната е нарязана до желания размер, пуснете бутона. Отворете капака и махнете острието. Храната ви е нарязана.
- Почиствайте устройството след всяка употреба.

## ВНИМАНИЕ

- Не почиствайте в съдомиялна. Не потапяйте капака във вода.
- Уверете се, че устройството е правилно сглобено преди да го използвате.
- Острието е изключително остро, така че е необходимо да бъдете много внимателни за да не се порежете.
- Не поставяйте уреда върху електрически или газов котлон, в близост до открит огън или до уреди, които излъчват топлина.
- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не разглобявайте и не променяйте устройството по никакъв начин.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Не препълвайте уреда.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.





Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с *2012/19/EC* за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.