

ИНСТРУКЦИИ

ИГРА ЗА СТРЕЛЯНЕ ПО МИШЕНА DUCKY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Ducky
- Пускова установка (1 или 2, в зависимост от разновидността)
- Топки (12 или 24, в зависимост от разновидността)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер на пате: 16 × 16 × 29 см
- Пускова установка : 12.5 × 45 см
- Захранване: 2 x AA батерии
- Материал: PP, EVA



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


- За да настроите играта първо трябва да поставите батериите в патето и да заредите топките в пусковата установка.
- За да поставите батериите, отворете отделението за батерии на гърба на главата на патето (необходима ви е малка отвертка). Поставете 2 AA батерии (внимавайте за полярността им) и затворете капака. Затегнете отново болтчето.
- Използвайте бутона ON/OFF, намиращ се от дясната страна на отделението за батерия, за да включите и изключите играчката.
- Поставете всички топчета в пусковата установка.
- Прицелете се и напомпайте задната дръжка на пусковата установка докато не започнат да се изстрелват топчетата от цевта. Опитайте се да улучите устата на патето.
- Всяко успешно попадение ще увеличи стойността на брояча, намиращ се в краката на патето.
- Топчетата, които улучат целта, се съхраняват в стомаха на патето. Можете да ги извадите като отворите опашката на патето.

ВНИМАНИЕ

- Не изстрелвайте топчета по хора или животни.
- Изключете и извадете батериите когато не го използвате.
- Уверете се, че зоната за игра е добре осветена и почистена при използване на продукта.
- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от топлина и влага.
- Не са подходящи за деца под 3 годишна възраст. Съдържа малки частици.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.





Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с *2012/19/EC* за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.