

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА


ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПАЛКА ЗА НАСЕКОМИ ZAPPO

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Палка за насекоми
- Стойка
- MicroUSB кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: Презареждаща се 1200 mAh батерия
- Тип лампа: LED
- USB входящо захранване: 5V = 500 mA
- Мощност: 5 W
- Изходящо напрежение: 2700 V
- Материал: ABS
- Размер: 49.6 × 18.5 × 3.4 cm



КОМПОНЕНТИ



- (1) Електрическа телена мрежа
- (2) Предпазна телена мрежа
- (3) Стойка
- (4) Индикаторна светлина
- (5) Копче за вкл/изкл
- (6) MicroUSB порт за зареждане
- (7) Бутон за работа

ЗАРЕЖДАНЕ

- Използвайте включения microUSB кабел за да заредите устройството.
- Включете единия край на кабела в устройството (6) и другия в зарядното или USB порта на компютъра си.

- По-ниската от двете индикаторни светлини (4) показва, че устройството се зарежда.
- Не зареждайте повече от 12 часа наведнъж.
- Когато батерията на устройството е изтощена, заредете я незабавно.
- Зареждайте 4-8 часа преди първоначалната употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Електрическата палка за насекоми има три режима: Режим бухалка, режим нощна лампа, режим на улавяне на комари.
- **РЕЖИМ БУХАЛКА**
 1. Включете бухалката като плъзнете копчето за интензивност (5) на NO1.
 2. Ще светне LED светлина.
 3. Натиснете бутона за работа (7) за да убивате насекоми. Индикаторната светлина за удар (4) ще светне когато натиснете бутона.
 4. Плъзнете копчето (5) в позиция NO2 за по-интензивен удар.
- **РЕЖИМ НОЩНА ЛАМПА:**
 1. Поставете палката на стойката ѝ и включете USB кабела.
 2. Плъзнете копчето за интензивност на позиция NO1.

3. LED светлините нежно ще осветят рамката на палката, а устройството ще започне да се зарежда.
 4. Изключете устройството от зарядното и натиснете бутона за работа, за да използвате палката.
- **РЕЖИМ КАПАН ЗА КОМАРИ:**
 1. Поставете палката на стойката ѝ и включете USB кабела.
 2. Плъзнете копчето за интензитет на позицията NO2.
 3. Двете индикаторни светлини ще светнат, което показва, че уреда е в режим капан за комари.
 4. Меките LED светлини ще привлекат комарите и палката автоматично ще ги зашемети, когато се приближат в близост до мрежата.

- Не зареждайте повече от 12 часа наведнъж, за да осигурите дълъг живот на уреда.
- Устройството трябва да бъде използвано само по предназначение.
- За употреба на закрито.

ВНИМАНИЕ

- В никакъв случай не потапяйте във вода. Има риск от токов удар.
- При никакви обстоятелства не пипайте мрежата.
- Дръжте далеч от запалими или експлозивни материали.
- Използването във влажни помещения може да намали ефективността на продукта.
- Този уред не е играчка. Дръжте далеч от деца.
- Уреда не съдържа компоненти, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете продукта, когато не го използвате.
- Не го използвайте като хилка.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на

поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Мрежата може да се изцапа след продължителна употреба. Почистете електрическата мрежа, като използвате мека четка. Уверете се, че устройството е изключено, когато го почиствате.
- Не използвайте вода при почистване на устройството.
- Изключвайте устройството когато не го използвате.