

ИНСТРУКЦИИ

ИГРАЧКА ЗМИЯ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MRWIGGLES

КОМПОНЕНТИ


- Змия
- Дистанционно управление
- USB кабел за зареждане
- 3 x батерии тип копче

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дължина на змия: 40 см
- МАТЕРИАЛ: ABS
- Захранване на змия: 3.7 V презареждаща се батерия
- Захранване на дистанционно: 3 x батерии тип копче



КОМПОНЕНТИ



1. Порт за зареждане
2. Копче за ВКЛ/ИЗКЛ
3. Индикаторни светлини
4. Стоп/Старт движение
5. Ляво
6. Дясно

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Заредете напълно змията преди първоначалното ѝ използване. Ако искате да заредите батерията, уверете се, че змията е изключена, след което включете единия край на включения в комплекта USB кабел за зареждане към змията, а другия - към USB порта на компютъра или зарядното устройство на телефона. Пълното зареждане на батерията отнема около 30 минути. Извадете кабела преди употреба.
- Използвайте отвертка за да отворите отделението за батерии от задната страна на дистанционното управление.

Вземете включените батерии тип копче, отстранете пластмасовото фолио и ги поставете в гнездото според указанията в отделението. Затворете отделението и затегнете винта.

- За да използвате играчката трябва да я включите от бутона за ВКЛ/ИЗКЛ отстрани.
- Използвайте бутона за движение на ляво и на дясно за да завивате със змията.
- Натиснете бутона за спиране/пускане на движението на дистанционното управление, за да накарате змията да се плъзга сама. В този режим все още можете да управлявате змията с помощта на бутона за управление. За да спрете змията, натиснете отново бутона за движение.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само по предназначение.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Да се пази от топлина и влага.
- Тази играчка е подходяща за деца на и под 3 годишна възраст. Риск от задушаване с малки парчета.
- Махайте батериите на дистанционното когато не го използвате.
- Не смесвайте нови със стари батерии.

- Не смесвайте стандартни алкални батерии с презареждащи се батерии.
- Подходящо само за употреба на закрито.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva ba, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



| | |
|--|--|
| | <p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p> |
|--|--|