

ИНСТРУКЦИИ

ORCHARD PRO ЛОЗАРСКА НОЖИЦА И УРЕД ЗА ПРИСАЖДАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Чанта за съхранение
- Лозарска ножица и уред за присаждане
- 2 × резервни ножчета за рязане
- Гаечен ключ
- Phillips отвертка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 9.5 × 21 см
- Материал: карбонова стомана, ABS



СМЯНА НА НОЖЧЕТО

- За да смените ножчето на лозарската ножица, използвайте включените инструменти и премахнете болта, който го държи на място (изображение по-долу).



- След това премахнете ножчето и поставете ново на неговото място.
- Плъзнете го на място така, че болта за затягане да може да премине през дупката в острието и да успее да го фиксира.
- Затегнете болта.
- Новото ножче е готово за употреба.

ВНИМАНИЕ

- Носете защитни ръкавици когато използвате уреда.

- Не поставяйте пръстите си в близост до ножчетата когато използвате инструмента. Това може да доведе до сериозни наранявания.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Не променяйте инструмента по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

