

ИНСТРУКЦИИ

РЪЧНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ DELISLICE

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Предпазна дръжка
- Машина за рязане
- Поставка за съхранение на храна

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: неръждаема стомана
- Размер: 17 × 33 см
- Дължина на острието: 20 см
- Тегло: 2,5 кг
- Дебелина на нарязване: 0,3–15 мм



ПОСТАВЯНЕ



1. Поставете машината за рязане върху равна повърхност. Отстранете гайките тип пеперуда от платформата за съхранение на храна и я поставете в средата на машината за рязане (има два отвора за болтове, които показват правилната позиция).
2. Затегнете болтовете тип пеперуда. Уверете се, че са здраво закрепени. Вижте диаграмата по-горе за справка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

- Поставете сглобената машина за рязане върху равна работна повърхност. Натиснете надолу вендузите, за да сте сигурни, че машината за рязане няма да се движи по време на работа.

- Машината за рязане може да нарязва замразени храни. Размразете храната, ако е прекалено твърда за нарязване.
- Поставете храната върху платформата за съхранение на храна, хванете я с предпазната дръжка и нарежете с равномерни непрекъснати движения. Натиснете храната към острието, за да осигурите равномерни резени.
- Винаги използвайте предпазната дръжка, за да нарязвате храна. Острието е много остро и може сериозно да нарани вас или други.
- За да регулирате дебелината на нарязване, завъртете регулиращите гайки на острието. Завъртането им по посока на часовниковата стрелка ще направи филийките по-тънки, а обратно на часовниковата стрелка ще ги направи по-дебели. Нагласете двете страни на еднаква дебелина, за да осигурите равномерно нарязване. Едно завъртане на регулиращата гайка се равнява на 1 мм дебелина.

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

- Почиствайте машината за рязане след всяка употреба с вода и сапун. Внимавайте, когато почиствате острието.
- Избършете го със суха кърпа след почистване, за да предотвратите остатъци от вода и петна.
- Използвайте готварско масло за смазване на острието след всяко измиване.

- За да заточите острието, развийте шестостенната гайка на пантата на острието, след това отстранете водача за регулиране на дебелината и заточете острието. След като сте готови, сглобете отново всички части и отново завийте острието към основата.
- Да не се мие в съдомиялна машина. Това може да причини повреда на машината за рязане и да направи острието тъпо.

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че вендузите държат машината за рязане здраво на място, преди да го нарежете, за да гарантирате вашата безопасност.
- Винаги използвайте предпазната дръжка, когато режете храна.
- Винаги дръжте ръцете си далеч от острието. То е много остър и може да причини сериозни наранявания. Внимавайте, когато работите с машината за рязане.
- Деца и хора с увреждания не трябва да работят с машината за рязане.
- Използвайте машината за рязане само в добре осветена и чиста среда.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за

замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

