

## ИНСТРУКЦИИ

### СТЕНЕН ЧАСОВНИК РЕАСОСК

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Часовник
- 2 × държача за стена

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размери: 38 × 38 см
- Тегло: 1200 гр
- Захранване: 1 × батерия AA (не е включена в комплекта)



#### ПОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА

##### Поставяне

- Използвайте предоставените държачи за стена или обикновени пирони, за да окачите часовника на стената. Осигурените държачи могат да се забият в стената като всеки пирон.
- Уверете се, че държачите са разположени хоризонтално, за да осигурите безпроблемна работа на часовника.
- На гърба на часовника има здрав прорез за монтаж на стена. Използвайте я за закачане.

##### Смяна на батериите

- Отворете отделението за батерии в задната част на часовника.
- Поставете AA батерия (не е включена) на празното място. Внимавайте за посоката.

##### Настройка на часовника

- В отделението за батерии има колело за настройка на часа. Завъртете я за да настроите часа.

#### ПОДДРЪЖКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не излагайте на вода, влага или силна топлина.
- Махайте батериите когато не се използва.

#### ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за

замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.