

## ИНСТРУКЦИИ

# ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСА STARLEMASTER

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Кутия за съхранение
- Пистолет за заваряване на пластмаса
- Нож
- Клещи
- 4 × 50 скоби


## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 225 × 155 мм
- Материал на скобите: неръждаема стомана
- Напрежение: AC 220 V
- Изходящо напрежение: 0–3 V
- Мощност: 50 W
- Тегло на пистолет за заваряване: 490 гр



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Прочетете тази инструкция преди да използвате продукта.
- Пистолета за заваряване на пластмаса се използва за поправяне на пукнатини в твърда и мека пластмаса (по-дебела от 1.5 мм).
- Открийте мястото, което искате да заварите и го почистете.
- Преценете какъв типа на зоната. Има четири различни скоби включени в опаковката, за различни повърхности. Вижте картинката по-долу:



1. Този тип скоба се използва за поправяне на външни ръбове.
2. Този тип скоба се използва за поправяне на вътрешни ръбове.
3. Този тип скоба се използва за поправяне на тънки пукнатини.

4. Този тип скоба се използва за поправяне на широки и сложни пукнатини.
- След като изберете най-подходящата скоба за вашия ремонт, вземете пистолета за заваряване от кутията и го включете в контакта.
- Поставете скобата в металните пръти на пистолета, както е показано на предходната картинка.
- Натиснете и задръжте спусъка на пистолета за заваряване. Това ще нагрее скобата и ще я зачерви. Удобната светлина на пистолета ще освети зоната, на която искате да поставите скоба.
- Поставете скобата в пластмасата и я завъртете малко за да може да бъде издърпана лесно. Уверете се, че парчето, което ще поправяте се държи от менгеме или подобен инструмент - не го дръжте с ръце докато работите.
- Спрете да държите спусъка и оставете скобата да се охлади малко, така че да остане в пластмасата.
- Махнете пистолета от скобата. В този момент тя трябва да се извади лесно.
- Повторете процеса толкова пъти, колкото са необходими докато извършите поправката.
- След като приключите със заваряването, изключете пистолета и го оставете да се охлади преди да го приберете в кутията.
- Вземете включените клещи и изрежете частите от скобите, които все още

изскачат от пластмасата. Също така ви препоръчваме да минете със шкурка за по-гладка повърхност.

е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

## ВНИМАНИЕ

- Носете защитни ръкавици и очила когато използвате уреда.
- Уверете се, че работната площ е добре осветена и почистена при използване на продукта.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Не променяйте инструмента по никакъв начин.
- Не докосвайте скобите когато пистолета за заваряване работи за да избегнете сериозни изгаряния.
- Винаги изчакайте пистолета да се охлади преди да го приберете в кутията.
- При никакви обстоятелства не използвайте пистолета върху хора или животни.
- Не използвайте около запалими газове или други субстанции.
- Не използвайте продукта ако е повреден по какъвто и да е начин.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menjševi, Slovenia, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---