

ЧАСОВНИК LUMINANCE

ДВИЖЕТЕ ЗА ДА ЗАРЕДИТЕ

Този специален часовник използва уникален механизъм, който се зарежда благодарение на кинетичната енергия. Поради тази причина той е перфектен за ежедневно носене.

ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Размахайте китката си напред и назад за около 30 секунди за да задействате механизма.

Можете да задвижите механизма и чрез завъртане на щифта (коронката) по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.

Препоръчва се да движите механическия часовник всяка вечер преди да си легнете в продължение на поне една седмица след покупката.

Самонавиващия се механически часовник може да спре през нощта или да забави движението си. Това не означава нарушение в работата или дефект. Това показва недостатъчно движение в китката докато носите часовника и следователно липса на кинетична енергия.



За да увеличите заряда от енергия, носете часовника поне по 8 часа на ден.

Ако часовника не е носен в дълъг период от време, моля размахайте китката си напред и назад за около 30 секунди за да задействате механизма отново.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ

Внимателно извадете щифта (короната) и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, или обратно на часовниковата стрелка, докато зададете текущото време. След като е настроено, върнете короната обратно в първоначална позиция.

За да осигурите точност на времето носете този часовник ежедневно.

Тахометъра (принтиран около циферблата) Ви позволява да измервате скоростта на обектите.

ВАЖНО

Махнете часовника от ръката си при извършване на тежък труд или екстремни спортове.

Този часовник НЕ Е водоустойчив.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. За да подадете гаранционно искане, моля изпратете ни номера и датата на поръчката.

