

ИНСТРУКЦИИ

ПРОЕКТОР ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ФЕНЕРЧЕ MAGIFLASH

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Фенерче
- 3 × слайда

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 3,5 × 13,5 см
- МАТЕРИАЛ: ABS
- Захранване: 2 × 1,5 V AA батерии (не са включени)



КОМПОНЕНТИ



1. Колелце за регулиране на фокуса
2. Слайд за прожектиране
3. Копче за ВКЛ/ИЗКЛ
4. Отделение за батерия

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Отвийте и отворете отделението за батерии. Поставете 2 стандартни батерии 1,5 V AA, като спазвате посоката им на поставяне. Затворете отделението и го завийте.
- Поставете един от плъзгачите за проектиране в отвора на играчката. Плъзгачът трябва да прилепне плътно и да щракне на място, което показва правилното поставяне. Сменете плъзгача следвайки указанията в този раздел.
- Включете светлината с помощта на бутона за включване/изключване от страни на фенерчето. Изключете го със същия бутон.

- Насочете фенерчето към плоска повърхност и завъртете колелцето за регулиране на фокуса наляво или надясно, докато видите ясно изображението, отразено върху повърхността.
- Завъртете слайда за прожектиране наляво или надясно, за да прожектирате различни изображения.

ВНИМАНИЕ

- Не е подходящ за деца на възраст под 3 години.
- Съдържа малки части! Опасност от задавяне.
- Не гледайте директно в светлината. Това може да доведе до увреждане на очите.
- Не насочвайте светлината към хора или животни. Това също може да доведе до увреждане на очите.
- Извадете батериите когато не използвате продукта.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.