

## ИНСТРУКЦИИ

### ПАРОЧИСТАЧКА ЗА ДРЕХИ IRONMIST

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Парочистачка IronMist
- 4 × накрайника
- Чанта за пътуване
- Измерителна чаша
- Инструкции

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 15 × 18 см
- Напрежение: 220–240 V DC ~ 50/60 Hz
- Мощност: 1500 W
- Температура на парата: 98 °C
- Материал: ABS



#### КОМПОНЕНТИ



1. Измерителна чаша
2. Индикаторна светлина
3. Бутон за пара
4. Отделение за вода
5. Метален накрайник
6. Накрайник дълга четка
7. Накрайник линия
8. Накрайник четка за прах

#### УПОТРЕБА

- Парочистачката IronMist се използва за изглаждане на бръчките и гънките по дрехите ви.
- Преди да я използвате, закачете дрехите си на закачалка.

- Извадете контейнера за вода от дръжката (дръпнете надолу и махнете) и отворете задната капачка на контейнера.
- Налейте дестилирана вода в контейнера, използвайки включената измервателна чаша. Не използвайте вода от чешмата за да избегнете натрупването на котлен камък.
- Поставете отново контейнера за вода, изберете предпочитания от вас накрайник (уверете се, че сте махнали фолиото от металния накрайник преди да го използвате), след това включете щепсела в контакта.
- Червената светлина показва, че уреда работи.
- Изчакайте 1-2 минути докато устройството се загрее.
- Дръпнете леко дрехите си за да ги изправите и минете по тях с парочистачката. Натиснете бутона за пара за да изпуснете парата.
- Когато сте готови, махнете контейнера за вода и източете останалата вътре вода. Натиснете бутона за пара няколко пъти за да изпуснете парата от устройството, това ще предотврати натрупването на котлен камък.

#### ВНИМАНИЕ

- Не пускайте пара срещу хора или животни. Това може да причини сериозни изгаряния.

- Никога не използвайте уреда върху дрехи докато ги носите.
- Не премахвайте части по време на употреба.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Използвайте само дестилирана или пречистена вода.
- Изпразвайте напълно контейнера за вода след всяка употреба.
- Съхранявайте в оригиналната кутия.

	неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	--

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати
--	--