

ИНСТРУКЦИИ

СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН VLOGGERPRO

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Стойка VloggerPro

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 360° хоризонтално завъртане
- 37° горен наклон
- 37° долен наклон
- Тегло: 192 гр
- Размери: 9.3 × 9.3 × 16.5 см
- Захранване: 3 x AA батерии
- Поддържана широчина на телефони: 56 -100 мм
- Поддържана система: iOS 10.0 или по-нова
Android 8.1 или по-нова
- Материал: Пластмаса



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Завъртете леко наляво капака в долната част на устройството за да го отворите.
2. Поставете 3 AA батерии, като имате предвид тяхната полярност.
3. Поставете обратно капака и го завъртете леко надясно за да го затворите.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. На вашия телефон посетете страницата <http://www.jltech.org.cn/2code/download.html> за да изтеглите приложението. Също така можете да сканирате принтирания QR код, който е посочен в ръководството за употреба за директен достъп до страницата.
2. Изтеглете и инсталирайте приложението Dflow.

УПОТРЕБА

1. Развъртете главата в задата част на устройството за да завъртите захващащата част в хоризонтално или вертикално положение. Затегнете отново главата за да я обезопасите.
2. Нежно отворете захващащата част и поставете телефона между гумените държачи.
3. Наклонете телефона надолу или нагоре докато държите основата за да настроите необходимия ъгъл за заснемане.

4. Натиснете бутона, намиращ се в основата на устройството за да го включите (червената светлина започва да премигва).
Включете Bluetooth връзката на вашия смартфон и отворете приложението Dflow.
5. Натиснете върху иконата "фотограф" и след това върху Bluetooth иконата, намираща се в горната част на дисплея ви. След успешна връзка ще започне да премигва синя светлина на устройството VloggerPro.
6. Устройството вече е готово за употреба.
7. Устройството автоматично проследява лицето ви или обект, като се завърта според позицията.
8. Изберете един от режимите "Снимка", "Видеозапис" или "Видео на живо" и разгледайте различните функции на приложението.
9. За да изключите устройството натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, докато светлината не спре да премигва.

ВНИМАНИЕ

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не потапяйте във вода.
- Изключете робота и извадете батериите когато не го използвате.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с <i>2012/19/EC</i> за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
---	---