

ИНСТРУКЦИИ

ВЪНШЕН LED ПРОЕКТОР HOLIDAYRHAPSODY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- LED проектор с кабел
- USB адаптер
- Пластмасова стойка
- Пластмасова основа
- 12 слайдера

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощност: 7.5 W
- Напрежение: 5 V
- Захранване: USB кабел
- Материал: ABS
- Размер: 16 × 20 × 23 см



КОМПОНЕНТИ



- (1) Здрава дръжка
- (2) Слайд
- (3) Копче за вкл/изкл на мотора
- (4) Копче за вкл/изкл на светлината
- (5) LED проектор
- (6) Пластмасова стойка
- (7) Глава за затягане
- (8) Пластмасова основа
- (9) USB адаптер

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА

- Първо изберете местоположението на LED проектора HolidayRhapsody. Имайте предвид, че не трябва да има визуални прегради между проектора и повърхността, върху която ще прожектирате.
- Решете дали да използвате пластмасовата стойка или основата за да осигурите максимална стабилност на проектора.
- Ако повърхността е мека, препоръчваме ви да използвате пластмасовата стойка, а ако повърхността е здрава и плоска ви препоръчваме да използвате основата.
- Ако използвате основата, просто притиснете долната част на проектора в дупката в центъра на основата. Ако използвате пластмасовата стойка, притиснете долната част на проектора в дупката върху стоката.
- Поставете проектора на желаното място и отпуснете главата за затягане за да регулирате ъгъла. Уверете се, че проектора сочи директно към повърхността, на която искате да прожектирате. Затегнете отново главата за да обезопасите позицията.
- Свържете кабела на проектора с включения USB адаптер и го включете в контакт или разклонител.

- Изберете един от 12-те слайда и внимателно го поставете в страничния процеп.
- Поставете дръжката на плъзгача с плъзгача в процепа отстриани на проектора.
- Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ на светлината (4) за да включите светлината на проектора. Проектора вече трябва да е видим.
- За да включите завъртането на прожектираните изображения, натиснете копчето за ВКЛ/ИЗКЛ на мотора (3).
- За да изключите устройството, просто натиснете и двете копчета за ВКЛ/ИЗКЛ.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



ВНИМАНИЕ

- Не потапяйте продукта във вода.
- Никога не включвайте и изключвайте от контакта с мокри ръце.
- Не използвайте проектора с увреден кабел или адаптер.
- Не заслепявайте умишлено очите или лицето си.
- Не се опитвайте да отворите корпуса или да замените лампата на устройството.
- Винаги изключвайте устройството по време на гръмотевична буря или когато не го използвате.
- Използвайте само предоставени в комплекта USB адаптер.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от деца и животни.

	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--