

## ИНСТРУКЦИИ

### СОЛАРЕН УРЕД ПРОТИВ КОМАРИ


#### КОМПОНЕНТИ

- Соларен уред против комари
- Ръководство

#### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Материал: ABS + Метал
- Цвят: Сив
- Батерия: 600mAh вградена lithium батерия
- Тип на копче: С натискане
- Размер на тялото: 10\*4.5cm
- Време за работа: 8 часа
- Тегло: 145гр.

#### КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ



- (1) Бутон
- (2) UV синя светлина
- (3) Жица с ток
- (4) Чаша със силен вакуум
- (5) Соларен панел

Това устройство се поставя на прозореца за да може вградената батерия да се зареди от него. Задвижва се от слънчева енергия. Когато е в позиция ON – вечер, сините LED светлини се включват и задействат жицата с тока, намираща се зад металната решетка. Синята светлина

привлича летящите насекоми и жицата с тока ги убива.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

##### Първоначална употреба:

1. Нагласете устройството на позиция “ON” като натиснете и задържите червеният бутон и завъртете предния капак докато долната част не бъде покрита с пластмасата от горната част.
2. Поставете устройството върху вътрешен прозорец, където да получи слънчева светлина през деня. През нощта, синята светлина автоматично ще включи жицата с ток и тя ще бъде активна.

#### ПОДДРЪЖКА

Насекомите трябва да бъдат премахвани често от устройството. Следвайте тези стъпки:

1. Завъртете предния капак докато двете стрелки до бутона не се изравнят. Това изключва захранването.
2. Извадете предния капак от устройството за да достигнете до металната решетка.
3. Металната решетка вече е достъпна и може да бъде почистена с мека четка. Уверете се, че всички насекоми са премахнати за да не претоварват батерията.
4. Поддръжката трябва да се извършва толкова често, колкото е необходимо, за да поддържате металната решетка чиста и без насекоми.

## ВАЖНО

**Внимание:** Никога не докосвайте металната решетка на устройството с пръстите си или всякакъв друг твърд предмет. Това устройство е само за домашна употреба и трябва да вземете необходимите предпазни мерки.

### **Внимание: НЕ МОКРЕТЕ УСТРОЙСТВОТО И ГО ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА И ТОПЛИНА.**

Изключете устройството преди да го изчистите.


- Дръжте далеч от деца.
- Този продукт може да бъде използван навън, но имайте в предвид, че той не е водоустойчив и не трябва да бъде оставян под дъжда. (далеч от водни капки).
- Не използвайте в обори, конюшни и подобни места.
- Не използвайте места, където има запалими изпарения или експлозивен прах.
- Почиствайте устройството когато сметнете, че е необходимо, но поне веднъж седмично.

Ако не се използват химикали или консумативи, това устройство има полезен живот 2 години. Въпреки това, Вие може да удължите живота като замените батерията с нова презареждаща се 600mAh батерия. Това трябва да бъде извършено от сръчен човек.

- Електрическите уреди изискват специално внимание и винаги трябва да бъдат наглеждани когато се използват.
- Те трябва да бъдат ремонтирани или регулярно проверявани от потребителя.

- Ако това устройство не работи правилно или има дефект или необичайно прегряване, то трябва да бъде занесено в квалифициран сервизен център.
- Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, или без опит и знание, освен ако не са под наблюдението при използване на уреда от човек, който да отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда.
- Този продукт е предназначен само за лична употреба.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
---	--