

ИНСТРУКЦИИ

ИНТЕРАКТИВЕН ДЖОБЕН РОБОТ MINIBOT

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Робот MiniBot
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: 1.5 V AAA батерия
- Материал: ABS
- Размер: 85 × 65 × 50 мм



КОМПОНЕНТИ



1. Бутон за танц и възпроизвеждане на музика
2. Копче за вкл/изкл
3. Бутон за променяне на говора
4. Отделение за батерии

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Отворете отделението за батерии в задната част на робота и поставете 1.5 V AAA батерия. Имайте предвид правилната полярност.
- Затворете отдела след като поставите батерията
- Включете робота от копчето за вкл/изкл, намиращо се на върха на главата му.
- За да включите разнообразните функции на робота, използвайте бутоните на главата му.
- Десния бутон кара робота да повтори думите ви с роботския си глас.

- Левия бутон го кара да танцува и възпроизвежда музика чрез високоговорителя.
- Роботът отговаря на гласови команди на английски език. Следните фрази, изречени на английски език, го карат да отговори на гласа ви:
 - “Hello!”
 - “Where are you from?”
 - “I love you!”
 - “Do you like school?”
 - “Tell me a story!”
 - “Dance for me!”
 - “Goodbye!”
- Изпробвайте всички гласови команди.
- Натискането на един от двата бутона по време на работата на робота ще го накара да спре и да чуе командата ви.
- Ако роботът не получи команда в рамките на 45 секунди, той ще влезе в режим на заспиване. Събудете го чрез натискане на един от двата бутона на главата му.


ВНИМАНИЕ

- Не е подходяща за деца под 3 годишна възраст. Опасност от задавяне поради малките парченца.
- Не потапяйте във вода.
- Почиствайте само със суха и чиста кърпа.
- Изключете робота и извадете батериите когато не го използвате.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Slovenia, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
---	--