

ИНСТРУКЦИИ

ЧАСОВНИК ЗА СТЕНА MODENA

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Основа на часовника
- Двустранно залепваща лента
- Акрилна основа на цифри/букви
- EVA (микропорести) цифри/букви
- Стрелки на часовника
- Шаблон
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: 1.5 V AA батерия (не е включена)
- Материал: Акрил, EVA (микропорест), пластмаса
- Радиус: 70 см



КОМПОНЕНТИ



- (1) Основа на часовника
- (2) Двустранно залепваща лента
- (3) Акрилна основа на цифри/букви
- (4) EVA (микропорести) цифри/букви
- (5) Стрелки на часовника
- (6) Шаблон

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ

- Отделете всички микропорести и акрилни цифри/букви от рамката и ги съединете.
- Залепете акрилните цифри/букви върху микропорестата гума /EVA/. Акрилните трябва да са с лице нагоре.

- Залепете двойно лепящата се лента на долната страна на основата на часовника.
- Изберете място на стената, почистете го и закачете основата на часовника там. Натиснете за няколко секунди за да се уверите, че се е залепила. Осигурете достатъчно място около основата на часовника за всички цифри и букви (поне 70 см. във всяка посока).
- Използвайте предоставения шаблон (6) за да подредите и закачите цифрите/буквите около основата на часовника, така че да пресъздаде тази конфигурация (залепете EVA пяната на стената).



- Поставете стрелките на часовника върху основата му, а след това ги затегнете с цифта. Настройте и двете стрелки да сочат 12.

- Основата на часовника има бяла стойка отдолу. Махнете основата от стойката (стойката трябва да остане залепена към стената). Вие ще видите механизма на часовника в долната част на основата му. Поставете 1.5 V AA батерия (не е включена) в отделението за батерия. Задайте часа чрез завъртане на малката врътка до батерията.
- Когато правилно сте задали стрелките, поставете отново часовника върху стойката на стената.
- Часовникът вече е готов за употреба.

ВНИМАНИЕ

- Избършете часовника с чиста и суха кърпа. Не използвайте вода за почистването му.
- Когато батерията се изтощи я заменете възможно най-бързо за да избегнете повреди в механизма на часовника.
- Този продукт е предназначен за поставяне на чиста и гладка стена. Всеки друг вид стена може да намали ефективността на залепващото покритие.
- Предназначено за домашна употреба.
- Използвайте продукта само по предназначенията цел. Не използвайте никакви приставки.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.