

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ YMIRON

КОМПОНЕНТИ

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ YMIRON

USB кабел за зареждане

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Честота: 2.40 GHz - 2.48 GHz
- Поддържа Bluetooth, Bluetooth моно (Слушалки – HSP v1.5, Хендсфри, Профил-HFP), поддържа Bluetooth стерео, (Разширен профил за разпространение на аудио- A2DP v1.2; Профил за дистанционно управление на аудио/видео – AVRCP v1.0) и HSP протоколи
- С и л а : ≤ 4 dBm
- О б х в а т : ≤ 10 м
- Обхват на честота 20 Hz - 20 kHz
- Вграден микрофон
- Поддържа MicroSD / TF карта
- Време за зареждане: 2 до 2.5 часа
- В режим на готовност: до 360 часа
- Работна температура: -20 ° C до 55 ° C
- Вградена презареждаща се литиевойонна батерия, DC 3.7 V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth безжична връзка със смарт устройства, компютри и телевизори, които поддържат Bluetooth технология.
- Гъвкав дизайн.
- Двустранна комуникация.
- Поддържа стандартите MP3, WMA, WAV и т.н.

ЗАРЕЖДАНЕ

Използвайте предоставения USB кабел за зареждане на слушалките чрез устройства с USB портове. Използвайте само оригиналния USB кабел за да избегнете щети.

ВАЖНО: Преди да използвате слушалките за пръв път, заредете батерията 4 часа за да осигурите оптимален капацитет и дълъг живот. Никога не зареждайте батерията над необходимото! Спрете зареждането когато червеният индикатор изгасне. Всяко зареждане е достатъчно за 10 часа слушане на средно ниво.

LED ИНДИКАТОРНА СВЕТИНА

По време на зареждане, LED индикаторната светлина ще светне червено. Когато слушалките са заредени, LED индикаторната светлина ще се изключи.

Преди свързване, LED индикаторната светлина ще премигва синьо и зелено.

Когато връзката е установена, тя премигва в зелено.



СДВОЯВАНЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВА

Когато свързвате слушалките с друго устройство, уверете се, че двете устройства са близо едно до друго. Включете слушалките (ON / OFF бутон). Включете Bluetooth-а на вашето смарт устройство и открийте LPT660 сред устройствата.

При успешно свързване, устройството ви ще изпише "Bluetooth device is connected successfully," и LED индикатора ще започне да премигва зелено.



НАЧИН НА УПОТРЕБА

Докато сте свързани, можете да пускате музика от смарт устройството си. Също така можете да използвате бутоните за регулиране на звука, за да го настроите по ваше желание. Натиснете бутона Отговор на повикване /Пускане/ Спиране за да паузирате изпълнението на съдържанието, като също така можете да отговорите и да прекъсвате повиквания.

Чрез натискане на бутоните Vol + и Vol- вие преминавате през качените музикални файлове. Чрез продължително натискане на същите бутони, вие увеличавате или намалявате силата на звука.

За да слушате FM честотите, натиснете и задръжте бутона M / EQ. В режим FM натиснете Пускане / Спиране за да сканирате автоматично честотите. Чрез кратко натискане на Vol + и Vol-, вие ръчно избирате FM честотите.

За да преминете отново към Bluetooth режим, натиснете и задръжте M / EQ бутона отново. За да слушате съдържание от MicroSD / TF карта, просто поставете картата в слота и изберете съдържанието с гореспоменатите бутони.

ВАЖНО

- Преди да използвате слушалките за пръв път, заредете батерията 4 часа за да осигурите оптимален капацитет и дълъг живот.
- Избягвайте прекомерното зареждане - спрете да зареждате слушалките след като LED индикатора изгасне.
- Изключете слушалките за по-дълъг живот на батерията след всяка употреба.
- Ако не сте използвали слушалките в продължителен период от време, презаредете ги преди употреба.
- Не използвайте този продукт в близост до вода или запалими субстанции, с мокри ръце или тяло, или в контакт с вода.
- Почистете устройството със суха кърпа.
- Не използвайте за почистване продукти, които могат да надраскат уреда.
- Не потапяйте в течност.
- Съхранявайте на сухо място без прах.
- Спазвайте законодателството, свързано с рециклиране.