

## ИНСТРУКЦИИ

# БЕЗЖИЧНИ 3D СЛУШАЛКИ SOUNDWAVE

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Слушалки
- USB кабел за зареждане
- 3,5 мм аудиокабел
- Калъф за съхранение

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Версия на Bluetooth: 5.0
- Максимален обхват: 10 м
- Капацитет на батерията: 360 mAh
- Време за зареждане: 2 ч.
- Време на готовност: 400 h
- Време за възпроизвеждане: 20-24 часа
- Честота: 20 Hz-20 kHz
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Импеданс: 32



## НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

### Зареждане на слушалките

- Свържете единия край на USB кабела за зареждане към порта за зареждане на слушалките, а другия край - към съвместим източник на захранване (напр. USB порт, стенен адаптер).
- Светодиодният индикатор на слушалките ще светне, за да покаже, че те се зареждат.
- Оставете слушалките да се заредят напълно в продължение на 2 часа преди първото им използване.

### Включване/изключване на захранването

- За да включите слушалките, натиснете и задръжте бутона за захранване (средния бутон) за около 3 секунди, докато светодиодният индикатор започне да мига.
- За да изключите слушалките, натиснете и задръжте отново бутона за захранване за около 3 секунди, докато светодиодният индикатор изгасне.

### Сдвояване с Bluetooth устройство

- Активирайте функцията Bluetooth на устройството си (напр. смартфон, компютър, таблет).
- Включете слушалките. Той автоматично ще влезе в режим на сдвояване, обозначен с червен светодиоден индикатор.
- Потърсете налични Bluetooth устройства и изберете "T-WIRELESS" от списъка.

- Ще се чуе звук за потвърждаване на връзката.
- За да изключите Bluetooth, просто забравете слушалките в настройките на устройството си.

### Регулиране на силата на звука и контрол на възпроизвеждането

- Натиснете средния бутон, за да спирате или възпроизведете медия и да получавате или отмените повиквания.
- Натиснете и задръжте бутона за сила на звука, за да намалите силата на звука.
- Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука+, за да увеличите силата на звука.
- Натиснете бутона за предишната песен, за да изберете предишната песен.
- Натиснете бутона за следващата песен, за да изберете следващата песен.

### Използване на TF карта или 3,5 мм аудиокабел

- Устройството поддържа TF карти с памет до 32 GB (не са включени).
- Поставете картата TF в слота за карта TF на устройството.
- Можете да използвате контролите за възпроизвеждане, за да прослушвате мултимедийни файлове от TF картата.
- Поставете включения в комплекта 3,5-милиметров аудиокабел в порта AUX на слушалките. Включете другия край към предпочитаното от вас устройство за слушане. След като включите слушалките, вече ще можете да слушате музика чрез 3,5-милиметровия кабел.

## ПОДДРЪЖКА

- Почистете слушалките, като избършете повърхността им с мека и суха кърпа. Уверете се, че слушалките са изключени и са изключени от захранването.

## ВНИМАНИЕ


- Избягвайте да излагате слушалките на влага или вода. Те не са водоустойчиви.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин. Неоторизираните поправки могат да доведат до повреда на слушалките или до риск от токов удар.
- Не излагайте слушалките на екстремни температури, причинени от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- Не допускайте изпускане или удар на слушалките, тъй като това може да доведе до повреда.
- Не слушайте музика с висока сила на звука за продължителни периоди от време. Това може да доведе до увреждане на слуха.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния

десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
---	---