

ИНСТРУКЦИИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПИРОГРАФИРАНЕ BURNWELL

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Поялник/инструмент за изгаряне на дърво
- Помпа за разпояване
- Стойка
- Скалпел
- Допълнително острие
- 5 x накрайника за поялника
- Комплект от 28 части за изгаряне и запояване на дърво
- Чанта за съхранение

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работно напрежение: 220 V
- Мощност: 60 W
- Температурен диапазон: 200–450 °C
- Размер на чанта за съхранение: 15 x 26 cm



КОМПОНЕНТИ



1. Чанта за съхранение
2. Поялник/инструмент за изгаряне на дърво
3. Помпа за разпояване
4. Накрайници за запояване
5. Скалпел

6. Резервни ножчета
7. Стойка
8. Шаблони

УПОТРЕБА

- Включете уреда за запояване в електрически контакт. Включва се автоматично. Използвайте включената стойка за да предотвратите изгарянето на бюрото или работната ви среда.
- Използвайте копчето на инструмента за да изберете желаната работна температура
- Използвайте уреда за запояване или изгаряне на дърво. Неговата употреба зависи от накрайника на инструмента.
- За да замените накрайника, първо се уверете, че устройството е изключено (изключете го от електричеството и то ще се изключи автоматично) и охладено. Изчакайте устройството да се охлади преди да замените накрайника! Игнорирането на този съвет може да доведе до сериозно нараняване.
- Развъртете металната част, която държи накрайника.
- Заменете накрайника с друг от комплекта (за да използвате върховете от комплекта с 28 части, първо трябва да завъртите върховете към накрайниците) и ги затегнете.

УПОТРЕБА НА ПОМПАТА ЗА РАЗПОЯВАНЕ

- Използвайте поялника за да разтопите запоените елементи на електрическите компоненти.
- Натиснете лоста на помпата за разпояване
- Поставете върха в близост до разтопените спойки и натиснете бутона на дръжката за да отпуснете лоста и да засмучете разтопената спойка.
- Трябва да разполагате със стабилен контейнер до вас, в който да съхраните спойките.

СМЯНА НА ОСТРИЕТО

- Развъртете металният елемент, който държи острието на място.
- Заменете острието.
- Завийте обратно металния елемент.
- Внимавайте да не се порежете; острието е изключително остро!

ВНИМАНИЕ


- Съхранявайте оборудването в чантата за съхранение.
- Както винаги, изключвайте от контакта след употреба и изчакайте поялника да се охлади преди да го приберете в чантата.
- Не оставяйте продукта без надзор когато е включен в контакта.

- Инструмента се нагрява до висока степен и може да причини пожар при неправилна употреба.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Използвайте само с включените накрайници.
- Внимавайте с уреда, някои компоненти са изключително остри и могат да бъдат много горещи. Висок риск от нараняване.
- Не излагайте на вода или влага.
- Дръжте далеч от деца и животни.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно
---	---

	оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---