

ИНСТРУКЦИИ

ДЛЕТО ЗА ДЪРВО MASTERCRAFTER

КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЕМИ SPARKMARK

- Секач/резец
- Гаечен ключ
- Гъвкав вал
- 5 накрайника

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 28 × 160 мм
- Материал: стомана, ABS



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Длетото за дърво се свързва с електрическа бормашина (не е включена в комплекта), за да работи.
- Поставете единия край на вала в съединителя на длетото.
- Отвъртете болта на длетото и поставете един от накрайниците. Използвайте включения в комплекта гаечен ключ за да затегнете болта и накрайника.
- Прикрепете другия край на вала към електрическата бормашина, както бихте направили с всяка друга приставка за пробиване. За повече информация вижте инструкциите на електрическата си бормашина.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от топлина и влага.
- Не са подходящи за деца под 3 годишна възраст. Съдържа малки частици.
- Използвайте инструмента само в сигурна и добре осветена среда.
- Използвайте защита, като предпазни очила и ръкавици.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

