

UPUTE

PROFESIONALNA ENDOSKOPSKA KAMERA QUICKPEEK

SADRŽAJ PAKETA

- Endoskopska kamera s LCD zaslonom
- Micro USB kabel za punjenje
- 3 dodatka za kameru (kuka, ogledalo i magnet)
- Korisnički priručnik

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Maksimalna razlučivost videozapisa: 1920 × 1080 piksela
- Žarišna daljina: 5–500 cm
- 3 razine svjetline LED-a
- IP67 vodootpornost
- Baterija: ugrađena 2600 mAh
- Duljina kabla kamere: 2, 5 ili 10 m
- Dijagonala LCD zaslona: 11 cm
- Promjer kamere: 8 mm
- Dimenzije: 148 × 85 × 17 mm



KARAKTERISTIKE




- (1) Izbornik/Natrag
- (2) Pojačajte/Smanjite svjetlost
- (3) OK/Gumb za napajanje
- (4) Dolje/Povećaj svjetlost
- (5) Slika/Video
- (6) Micro USB ulaz
- (7) Utor za TF karticu

Napomena: Ovaj uređaj podržava Micro TF kartice prostornog kapaciteta do 128 Gb. Podržava samo TF kartice klase 10 ili više u formatu FAT32. TF kartice koje nisu u FAT32 formatu automatski će se formatirati u FAT32 nakon umetanja u uređaj.

UPUTE ZA UPORABU

- Umetnite Micro TF karticu (nije uključena) u utor za karticu (7). Lagano pritisnite dok se kartica ne sjedne na svoje mjesto. (TF kartica koristi se za pohranu slika i videozapisa). TF kartica vam nije potrebna ako uređaj upotrebljavate samo za pregled.
- Dugo pritisnite gumb OK/napajanje (3) kako biste uključili uređaj. Uključit će se LED svjetlo kamere.
- Upotrijebite gumb za svjetlo (2 i 4) za smanjenje ili povećanje svjetline LED svjetla.
- Ako želite fotografirati, kratko pritisnite gumb Slika/Video (5), a ako želite snimati video dugo pritisnite gumb Slika/Video (5). Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite gumb.
- Da biste otvorili stranicu izbornika, pritisnite gumb Izbornik/Natrag (1). Za kretanje kroz izbornik koristite tipke gore i dolje (2 i 4).
- U sučelju izbornika odaberite "Photo" ili "Video" da biste pogledali snimljene slike ili videozapise.
- U sučelju izbornika možete promijeniti i razlučivost snimanja, promijeniti jezik, prilagoditi svjetlinu, promijeniti rotaciju zaslona, dodati vremensku oznaku, prilagoditi vrijeme i datum, formatirati TF karticu, resetirati sve postavke i provjeriti svoju pohranu kao i inačica softvera.
- Kako biste isključili uređaj, dugo pritisnite gumb OK/napajanje (3).

- Upotrijebite priloženi mikro USB kabel za punjenje uređaja. Kad se baterija napuni, crveno indikatorsko svjetlo će se ugasiti. Odspojite kabel za punjenje.
- Paket uključuje tri dodatka za kameru. Sva tri dodatka pričvršćuju se na kameru na isti način. Jednostavno postavite dodatak na kameru i pričvrstite plastični dio tako da se zaključa na svoje mjesto.



UPOZORENJA

- Sonda kamere izrađena je od materijala koji nisu otporni na visoke temperature. Pri provjeri motora vozila, pričekajte da se motor ohladi prije ispitivanja.
- Ne udarajte nasilno sondu kamere i nemojte nepromišljeno povlačiti kabel.
- Držati podalje od djece i kućnih ljubimaca.
- Ne rastavljajte ili preinačavajte na bilo koji način.
- Koristite samo priloženi USB kabel za punjenje.
- Proizvod koristite samo za njegovu svrhu.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.



Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol priložen je proizvodu u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namjera je odvratiti od nepravilnog odlaganja ovog proizvoda i promicati ponovnu uporabu i recikliranje.