

UPUTE

KATAPULT ZA AVIONE AEROSHOOT

SADRŽAJ PAKETA

- Katapult
- 4 × igračke avion

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Materijal: ABS
- Veličina katapulta: 8 × 15 × 25 cm
- Veličina aviona: 9,5 × 14,5 cm



DIJELOVI



- (1) Okidač
- (2) Ručka
- (3) Gumb za postavljanje
- (4) Spremnik

UPUTE ZA UPORABU

- Povucite spremnik do kraja i umetnite avione u njega kao što je prikazano na donjoj slici.



- U spremnik se mogu staviti najviše tri aviona.
- Usmjerite katapult i povucite ručku kako biste ga pripremili.
- Povucite okidač i avion će poletjeti.
- Pritisnite gumb za postavljanje kako biste sljedeći avion pripremili za polijetanje.
- Ponovite prethodne korake i zabavljajte se.

UPOZORENJA

- Ne usmjeravajte u druge ljude. Avioni mogu uzrokovati ozljede lica ili oči.
- Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati na bilo koji način.
- Čuvati dalje od topline i vlage.
- Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Sadrži male dijelove.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.





Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol priložen je proizvodu u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namjera je odvratiti od nepravilnog odlaganja ovog proizvoda i promicati ponovnu uporabu i recikliranje.