

UPUTE

VANJSKI LED PROJEKTOR HOLIDAYRHAPSODY

SADRŽAJ PAKETA

- LED projektor s kablom
- USB adapter
- Plastični kolac
- Plastična baza
- 12 dija pozitiviva

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Nazivna snaga: 7,5 W
- Nazivni napon: 5 V
- Priključak za napajanje: USB kabel
- Materijal: ABS
- Veličina: 16 × 20 × 23 cm



DIJELOVI



- (1) Držać za dija pozitivive
- (2) Dija pozitiviv
- (3) Prekidač za uključivanje/isključivanje motora
- (4) Prekidač za uključivanje/isključivanje svjetla
- (5) LED projektor
- (6) Plastični kolac
- (7) Gumb za zatezanje
- (8) Plastična baza
- (9) USB adapter

KAKO POSTAVITI I KORISTITI

- Prvo, odaberite mjesto za svoj HolidayRhapsody LED projektor. Imajte na umu da ne bi smjelo biti nikakvih vizualnih zapreka između projektor i površine na kojoj će se projekcija prikazati.
- Odlučite želite li koristiti plastični kolac ili bazu kako biste osigurali maksimalnu stabilnost projektor.
- Ako je tlo meko, preporučujemo vam da koristite kolac, a ako je tlo čvrsto i ravno, preporučujemo vam korištenje plastične baze.
- Ako koristite plastičnu bazu, jednostavno gurnite donji dio projektor u rupu u centru baze. Ako ste koristili plastični kolac, gurnite donji dio projektor u rupu na vrhu kolca.
- Postavite projektor gdje želite i popustite zatezni gumb za podešavanje kuta. Pobrinite se da je projektor usmjeren izravno na površinu na kojoj želite prikazati projekciju. Zategnite gumb kako bi učvrstili položaj.
- Spojite kabel projektor s priloženim USB adapterom i priključite ga u zidnu utičnicu ili na produžni kabel.
- Odaberite jedan od 12 različitih dija pozitiviva i pažljivo ga pričvrstite na držać za dija pozitivive.
- Umetnite držać dija pozitiviva i dija pozitiviv u utor na bočnoj strani projektor.

- Pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje svjetla (4) kako bi uključili svjetlost projektor. Projekcije sada trebaju postati vidljive.
- Za uključivanje rotacije dijapozitiva, jednostavno ponovno pritisnite oba prekidača za uključivanje/ isključivanje motora (3).
- Za uključivanje isključivanje uređaja, jednostavno ponovno pritisnite oba prekidača za uključivanje/isključivanje motora.

UPOZORENJE

- Ne uranjajte proizvod u vodu.
- Nikad ne uključujte ili isključujte uređaj s mokrim rukama.
- Nikada ne koristite projektor s oštećenim kablom ili adapterom.
- Nikada nemojte namjerno usmjeravati u oči i lice.
- Ne pokušavajte otvoriti kućište ili zamijeniti lampicu na uređaju.
- Uvijek isključite uređaj tijekom nevremena ili ako nije u uporabi.
- Koristite samo priloženi USB adapter.
- Nemojte rastavljati ili preinačavati na bilo koji način.
- Držati podalje od djece i kućnih ljubimaca.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFCU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.



	Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol priložen je proizvodu u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namjera je odvratiti od nepravilnog odlaganja ovog proizvoda i promicati ponovnu uporabu i recikliranje.
--	--