



cz@s-mania.com



Návod k použití chytrých hodinek

Obecný návod

Před prvním použitím nabíjejte hodinky dvě hodiny až do úplného nabití.

K nabíjení je přiložen USB adaptér (5 V, 1 A).

Tlačítko *home* dole uprostřed slouží k zapnutí/vypnutí, probuzení hodinek ze spaní a k pohybu zpátky v menu (back).

K zapnutí hodinek držte spodní tlačítko vprostřed, pokud se nezapne, hodinky nabíjejte.

Všechny zbylé funkce jsou k dispozici přes dotykový displej.

USB port na levé straně pod plastovým víčkem slouží k nabíjení a přenosu dat.

Na následující stranu v menu se dostanete klouzavým dotykem po displeji vlevo či vpravo, resp. nahoru a dolů.

Propojení hodinek s telefonem připojením Bluetooth: zapněte hodinky a na telefonu zapněte BT vyhledávání, následně zařízení propojte.

Hodinky fungují na základě připojení BT, proto se používají na krátké vzdálenosti několika metrů. V případě oddálení od telefonu se spojení přeruší.

Při použití SIM karty a slabšího signálu dochází k rychlejšímu vybití baterie.

V případě problémů s nabíjením použijte druhý port či adaptér, v případě slabého signálu ověřte vzdálenost hodinek od telefonu.

Hodinky jsou odolné vůči vlhkosti, potu a kapkám, snesou umývání rukou. Nevhodné k plavání a sprchování.

Hodinky se buď propojí s telefonem přes Bluetooth připojení, nebo se po vsunutí SIM karty používají jako samostatný telefon. Možné je použít také paměťovou kartu micro SD.

Funkce

Hodinky synchronizované s BT připojením podporují většinu funkcí telefonu (synchronizují seznam kontaktů, SMS zprávy,...). Kromě toho mají ještě několik funkcí, pro které je potřebná další synchronizace aplikací (BT notifier) nebo umístění SIM či SD karty.

Základní funkce: volání, SMS zprávy, Bluetooth, kamera, anti lost, krokoměr, monitor spánku, reminder, updater.

Další funkce: vyhledávání, kalendář, kalkulačka, profily, file manager, audio player, výběr tématu, video recorder, image viewer, video player, sound recorder, vyhledávač, sim tool.

Hodinky jsou vhodné pro Android a iPhone, i když iPhone některé funkce nepodporuje.

Hodinky otevřete zvednutím jejich zadní strany v místě otvoru.

Specifikace

CPU: MTK6260A 533Mhz

Paměť: 128M+64M max podpora 32GB TF Card

Bluetooth: V3.0

Baterie: 380mAh max capacity polymer battery

Dotykový displej: OGS capacitive touch screen

Displej: 1.56 inh TFT Ultra HD LCD resolution 240x240px

Jazyk: angličtina, francouzština, španělština, polština, italština, nizozemština, ruština, turečtina

Formát obrázků: JPEG, GIF, BMP, PNG

Kryt z nerezové oceli, plastu a pásek z měkkého silikonu.

Audio formát: AMR, AAC, MP3, MIDI.

Video formát: MP4, 3GP, AVI.

Výdrž baterie při aktivním používání: 3 hodiny

Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 180 hodin

USB Port: Mini USB Spin interface

Doba nabíjení: 2 hod

Podpora sítě: GSM850/900/1800/1900MHz

Kamera: 0.8M pixel

Hmotnost: 51g

Velikost: 43.5 × 40 × 9.8 mm

K některým funkcím požaduje Android další aplikaci, kterou si můžete přenést QR kódem uvedeným výše. Aplikaci přeneste do telefonu, potvrďte přístup k vašemu telefonu a umožněte synchronizaci. Během synchronizace nemačkejte žádná tlačítka.

Záruka

Záruka platí 12 měsíců, uplatnit ji můžete u prodejce (u nás). Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže, k uplatnění záruky uveďte číslo účtu a datum nákupu.