


## NÁVOD K POUŽITÍ

### HODINKY SKMEI 1250



### FUNKCE HLAVNÍCH TLAČÍTEK:


**Tlačítko S1** – další, začátek měření, pauza, přepnout, fotit

**Tlačítko S2** – výběr, nastavení, reset



**Tlačítko S3** – změna režimu, potvrdit a uložit

**Tlačítko S4** – podsvícení, přepnout bluetooth

### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ



Hodinky zapnete společným stisknutím tlačítek S1 a S3 po dobu 3 sekund. Za 3 s se na displeji na chvíli objeví nápis ON oznamující zapnutí hodinek. Na displeji se zobrazí všechny funkce hodinek včetně data a času. Hodinky vypnete společným zmáčknutím tlačítek S1 a S3 po dobu 3 s.




### AKTIVACE FUNKCE BLUETOOTH

Funkci bluetooth aktivujete stisknutím tlačítka S4 po dobu 3 s. V horním levém rohu (vedle dne v týdnu) se zobrazí ikonka bluetooth, funkce bluetooth je aktivní. Ke spojení hodinek s telefonem potřebujete aktivní bluetooth v hodinkách i telefonu. K rozpoznání hodinek telefonem pak nainstalovanou aplikaci Sports+ v telefonu.

### NASTAVENÍ ČASU

Čas můžete měnit jenom v případě, že je funkce bluetooth vypnutá.



### AKTIVACE PODSVÍCENÍ

Podsvícení zapnete tlačítkem S4. Svítí přibližně 2 s.

### SPOJENÍ S TELEFONEM

K propojení hodinek s telefonem aktivujte bluetooth v hodinkách i telefonu. K rozpoznání hodinek telefonem instalujte do telefonu aplikaci Sports+.

QR kód ke stažení aplikace:



P5.: IOS APP QR CODE



P6: Android for Google PLAY

Telefon a hodinky spojte na záložce *Device management*, k nalezení nového zařízení zvolte na telefonu *Searching*, notifikace nastavte vybráním možnosti *Caution*. Ověřte, zda má aplikace potřebná povolení k telefonu, jinak některé funkce nebudou v provozu.

### FOTOGRAFOVÁNÍ NA DÁLKU

Fotografování na dálku je možné po bluetooth propojení hodinek a telefonu. Aktivuje se spuštěním fotoaparátu skrze aplikaci Sports+. Po aktivaci fotoaparátu jednoduše stiskněte tlačítko S1.