

## NÁVOD K POUŽITÍ

### PÍSKOVACÍ PISTOLE POWERBLASTER

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- pískovací pistole,
- tryska,
- přípojka na hadici.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 22 × 28 cm,
- materiál: PP, uhlíková ocel,
- doporučený min. průtok kompresoru (není součástí zboží): 115 l/min,
- doporučený tlak vzduchu kompresoru (není součástí zboží): 70–150 psi,
- hmotnost: 0,8 kg.



#### POUŽITÍ

- Pískovací pistole Powerblaster se používá s vysokotlakým vzduchovým kompresorem ((není součástí zboží) a abrazivním médiem jako je písek, soda, sklo, ocel, pemza, oxid hlinitý, ořechové skořápky a karbid křemičitý k odstranění nečistot z dřevných a kovových povrchů.
- Pískovací pistole používá abrazivní média velikosti zrna 0,356-0,122 mm. Médium vyhovující našim požadavkům koupíme v hobby obchodě či železářství.
- Před prvním použitím pistoli smontujeme.



- Tryska a přípojka na hadici se nachází v nádobce s abrazivem, odkud je vyjmeme.
- Trysku našroubujeme na přední část pistole pod nádobkou, přípojku na hadici našroubujeme na spodní část rukojeti.

- Nádobku v horní části pistole naplníme abrazivním médiem a pevně uzavřeme. Ujistíme se, že je knoflík na levé straně pistole v poloze OFF.
- Hadici vzduchového kompresoru připojíme k přípojce ve spodní části pistole.
- Před pískováním si oblékneme ochranné prostředky jako rukavice, brýle a pracovní boty, protože abrazivní materiál může způsobit vážná zranění lidem či zvířatům.
- Pískovací pistoli namíříme proti povrchu, který budeme čistit. Knoflík na levé straně otočíme do polohy ON a zmáčkne spoušť.
- Ujistíme se, že náš kompresor odpovídá všem požadavkům uvedeným v technických specifikacích výrobku.

#### UPOZORNĚNÍ

- Před prací s pískovací pistolí si oblékneme ochranné rukavice, brýle a pracovní boty.
- Nikdy a za žádných okolností nemíříme pistolí na osobu či zvíře.
- Skladujeme mimo dosah dětí.
- Zařízení žádným způsobem neupravujeme.
- Používáme pouze s vhodným abrazivem a kompresorem (viz návod k použití).
- Po každém použití vyčistíme stlačeným vzduchem.

#### ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU

d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

