

NÁVOD K POUŽITÍ

PLYŠOVÁ HRAČKA S LED PROJEKTOREM

SOUČÁSTI

- Plyšová hračka
- USB kabel

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájení:

- 3 x AA baterie 1.5 V (nejsou součástí zboží),
- nebo USB kabel (součástí výrobku).



INSTALACE

S bateriemi: Odšroubujte bezpečnostní šroubek na spodní straně a vložte baterie.

Bez baterií: Připojte hračku k napájení pomocí USB kabelu.



OVLÁDÁNÍ

ON / OFF – zapnutí/vypnutí LED světla

AUTO – automatická změna LED světla

MANUAL1 – změna intenzity osvětlení – opětovným zmáčknutím dojde ke změně barvy LED světla

MANUAL2 – melodie – opětovným zmáčknutím dojde ke změně melodie

DŮLEŽITÉ

- Nepoužívejte současně nové a staré baterie.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody či vznětlivých látek. Vyhněte se manipulaci mokřýma rukama, styku s mokřým tělem nebo kontaktu s vodou.
- Vypnutou hračku očistěte vlažným hadrem.
- K údržbě nepoužívejte abrazivní prostředky.

- Nepotápějte do tekutin.
- Pokud hračku nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Baterie nevystavujte přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Skladujte v suchém prostoru bez prachu.
- Dodržujte předpisy ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.