

## NÁVOD K POUŽITÍ

### DISCODOTS, LED OSVĚTLENÍ DO AUTA

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- 4 světelné panely,
- Dálkový ovladač,
- Adaptér,
- USB napájecí kabel,
- 4 spojovací kabely,
- 8 suchých zipů,
- Návod k použití.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- vstupní napětí: 5 V,
- napájení dálkového ovladače: 1 baterie CR2025,
- rozměry: 13,1 × 2,9 × 0,8 cm,
- výkon: 3,2 W,
- materiál krytu: plast,
- hmotnost: 300 g.



#### MONTÁŽ

Světelné panely umístíme pod přístrojovou desku na straně řidiče i spolujezdce a pod sedadla k osvětlení zadní části vozu (viz níže uvedený obrázek).




- Na zadní stranu každého světelného panelu přilepíme jeden suchý zip.
- 4 spojovacími kabely propojíme panely s adaptérem.
- Další 4 suché zipy přilepíme na jednotlivá místa v autě, kam chceme umístit světelné panely (pod přístrojovou desku a sedadla).
- Propojené světelné panely připevníme na svá místa pomocí suchého zipu.
- Kabely zastrčíme pod podložení sedadel, aby nám nepřekážely při řízení.
- Nakonec do adaptéru zapojíme USB napájecí kabel a připojíme do USB vstupu v autě.
- Osvětlení DiscoDots je připraveno k použití.
- Osvětlení ovládáme dálkovým ovladačem.

Instalace osvětlení je znázorněna na níže uvedených obrázcích.



## DÁLKOVÝ OVLADAČ



1. tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
2. reset
3. červená
4. modrá
5. zelená
6. žlutá
7. fialová
8. ledově modrá
9. bílá
10. režim rotace 7 barev
11. režim pulzujícího světla
12. světelný režim aktivovaný hudbou 1
13. světelný režim aktivovaný hudbou 2
14. zvýšit citlivost
15. snížit citlivost

POZNÁMKA: Před prvním použitím dálkového ovladače odstraníme plastovou ochranu baterie.

## UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu možného poranění očí či oslepnutí se nedíváme přímo do světla.
- Výrobek je určen k použití ve vnitřních prostorech. Neinstalujeme zvenku automobilu.
- Skladujeme na suchém a tmavém místě. Voda a vlhkost mohou zařízení zničit.
- Udržujeme z dosahu otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Výrobek není hračka, udržujeme mimo dosah dětí.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Před každým použitím zkontrolujeme, zda nemá zařízení jakékoli viditelné vady. V případě poškození výrobek nepoužíváme.
- Používáme pouze s příloženým adaptérem a kabelem.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFMU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---