

NÁVOD

FM VYSÍLAČ A NABÍJEČKA

DÍLY

- FM vysílač

CHARAKTERISTIKA

- vstupní napětí: 12/24 V
- 2x USB přípojka – společné výstupní napětí 5 V - 3.1 A
- 3.1 A přípojka umožňuje chytré rychlé nabíjení
- podpora čtení z USB disků
- otvor na kartu Micro SD/TF
- displej – zobrazení frekvence a čísel
- frekvence: 87.5 – 108.0 MHz
- podporuje formát WMA/MP3
- podporuje přehrávání A2DP
- umožňuje handsfree telefonování (vestavěný mikrofon)
- zobrazuje napětí akumulátoru
- hlasové zprávy



INSTALACE

V autě zařízení připojte do 12V zásuvky. Nastartujte auto a umožněte napájení.

Napětí akumulátoru se zobrazí na displeji. FM vysílač nahlásí "Bluetooth is ready to pair" a na displeji se zobrazí frekvence, kterou nastavte také na rádiové jednotce vašeho auta. Ověřte, zda používáte frekvenci bez šumu, abyste se vyhnuli poruchám signálu, které způsobují místní rádiové stanice. Nezapomeňte: místo frekvence můžete přehrávat hudbu přímo z USB disku nebo Micro SD/TF karty.



- (1) USB vstup k napájení (3.1 A)
- (2) USB vstup ke čtení (1 A)
- (3) displej (napětí a frekvence)
- (4) otvor na Micro SD/TF kartu
- (5) následující skladba
- (6) předchozí skladba
- (7) přehraj/pauza/hlasitost +/-

FUNKCE ROZPOZNÁNÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

12V auto zásuvky: Hodnota napětí zobrazená na displeji menší než 11.5 V nebo větší než 14.9 V znamená poruchu akumulátoru.

24 V auto zásuvky: Hodnota napětí zobrazená na displeji menší než 23 V nebo větší než 27.3 V znamená poruchu akumulátoru.

V případě poruchy se poraďte s odborníkem a zkontrolujte akumulátor.

SPOJENÍ BLUETOOTH

Zkontrolujte, zda je Bluetooth na vašem zařízení aktivní. Vyberte FM vysílač a propojte je (v menu HY82, lze přejmenovat). Po propojení zařízení můžete poslouchat obsah z vašeho chytrého přístroje nebo využít funkci handsfree telefonování.

HANDSFREE TELEFONOVÁNÍ

Přijmutí hovoru: krátké zmáčknutí na (7).

Nepřijetí hovoru: dlouhé přidržení (7).

Odložení hovoru: krátké zmáčknutí na (7) během telefonátu.

Opětovné volání na poslední volané číslo: rychlé dvojité zmáčknutí na (7).

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Následující skladba: zmáčkněte (5).

Předchozí skladba: zmáčkněte (6).

Hlasitost nastavíte otáčením tlačítka (7) po směru či proti směru hodinových ručiček.

Pauza: zmáčkněte (7); pokračovat v přehrávání: opět zmáčkněte (7).

Nastavení frekvence: dlouhé přidržení (7); v tomto zobrazení můžete přepínat mezi složkami: následující složka (5), předchozí složka (6).

Přepínání přehrávání z Bluetooth A2DP na kartu Micro SD / TF nebo USB: dlouhé přidržení (5).

Zobrazení napětí akumulátoru: dlouhé přidržení (6).

NABÍJENÍ

K nabíjení si vyberte mezi dvěma 5V USB zásuvkami.

3.1 A zásuvka se používá především na nabíjení zařízení, která u nabíjení potřebují silný vstupní proud.

1 A zásuvka vyžaduje nabíjecí kabel na nízký vstupní proud. Používá se pro zařízení jako je digitální fotoaparát, funkční mobilní telefon, MP3 přehrávač apod.


DŮLEŽITÉ

- Zařízení neinstalujte a neovládejte během jízdy, mohlo by dojít k dopravní nehodě.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody a vznětlivých látek, ani mokřýma rukama či jinými částmi těla či v kontaktu s vodou.
- Zařízení čistěte suchým hadrem.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Nepotápějte do tekutin.
- V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Nevystavujte baterie vysoké teplotě a přímému slunečnímu záření.
- Skladujte na suchém místě bez prachu.
- Dodržujte předpisy o recyklování.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.
---	---