

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR BASSBOX

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- reproduktor,
- návod k použití,
- micro USB nabíjecí kabel,
- 3,5mm AUX audio kabel,
- popruh.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- vstup: 5 V = 0,5 A,
- frekvence: 80 Hz – 20 kHz,
- výkon: 2 × 5 W,
- materiál: ABS,
- rozměry: 9,5 × 9,9 × 22 cm,
- kapacita baterie: 1200 mAh,
- dosah připojení: 10 m.



OVLÁDÁNÍ



○ SPODNÍ ČÁST REPRODUKTORU

Pod gumovým víčkem ve spodní části reproduktoru se nachází níže uvedené vstupy.

- (1) Micro USB nabíjecí vstup – k nabíjení zařízení použijeme přiložený kabel. Plné nabití baterie trvá 5–6 hod. Před prvním použitím nabíjíme alespoň 2 hodiny.
- (2) AUX audio vstup – použijeme přiložený 3,5mm kabel, ačkoli zařízení funguje s jakýmkoli jiným kabelem tohoto druhu. 3,5mm kabelem můžeme reproduktor spojit s jakýmkoli jiným zařízením s podporou AUX a přehrávat hudbu a média.
- (3) Standardní USB vstup – přehrajeme hudbu uloženou na USB flash disku v MP3 formátu.

- (4) Otvor na TF kartu – přehrajeme hudbu uloženou na micro SD/TF kartě.

○ TLAČÍTKA V HORNÍ ČÁSTI REPRODUKTORU

- (5) Tlačítko Bluetooth - prostřednictvím technologie Bluetooth přehrajeme hudbu z našeho telefonu. Zmáčknutím tlačítka vyhledáme dostupná zařízení. Na telefonu zapneme Bluetooth, v dostupných zařízeních vyhledáme TG-125 a navážeme spojení.
- (6) Tlačítko snížit hlasitost / přehrát předchozí písničku – jedním zmáčknutím přehrajeme předchozí písničku, zmáčknutím a přidržením tlačítka snížíme hlasitost reproduktoru.
- (7) Tlačítko zapnout/vypnout – zmáčknutím a přidržením tlačítka zapneme, resp. vypneme reproduktor.
- (8) Tlačítko výběr režimu – tlačítkem přepínáme mezi různými režimy: Bluetooth/TF karta/FM radio/USB disk/AUX.
- (9) Tlačítko zvýšit hlasitost / přehrát následující písničku – jedním zmáčknutím přehrajeme následující písničku, zmáčknutím a přidržením tlačítka zvýšíme hlasitost reproduktoru.
- (10) Tlačítko přehrát/pozastavit – zmáčknutím tlačítka přehrajeme či pozastavíme přehrávání hudby z telefonu/AUX/USB flash disku/TF karty. V případě Bluetooth režimu zmáčknutím tlačítka přijmeme či ukončíme


hovor. Dvojitým zmáčknutím tlačítka vytočíme poslední číslo ze seznamu hovorů. V případě FM režimu zmáčknutím tlačítka vyhledáme rozhlasovou stanici, opětovným zmáčknutím vyhledávání ukončíme
(Poznámka: Připojením AUX kabelu v FM režimu dosáhneme jasnějšího zvuku a lepšího radiového příjmu.).

třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu ochrany elektrických součástí udržujeme výrobek z dosahu vlhkosti a vody.
- Zařízení neobsahuje žádné části, které bychom byli schopni opravit svépomocí. Výrobek nedemontujeme. Jakýkoli neautorizovaný zásah zruší záruku.
- Za účelem prodloužení životnosti výrobku ho před prvním použitím či po dlouhém období, kdy jsme ho nepoužívali, plně nabijeme.
- Hudbu nepřehráváme příliš hlasitě po dlouhou dobu z důvodu možnosti poškození reproduktoru.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a uložíme na tmavé a suché místo.



ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je