

## NÁVOD K POUŽITÍ

### MINI KREPOVAČKA NA VLASY HAIRWONDER

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- krepovačka HairWonder
- plastový box

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 220 V DC 50–60 Hz
- jmenovitý výkon: 20 W
- provozní teplota: 140–220 °C
- rozměry: 17 × 1,8 × 2,6 cm



#### POPIS



1. horká keramická plocha
2. přepínač ON/OFF
3. kontrolka
4. pružinka

#### OVLÁDÁNÍ

- Kabel zapojíme do elektrické zásuvky.
- Zařízení zapneme přepínačem ON/OFF (2). Zapnutý stav přístroje indikuje červená kontrolka (3).
- Počkáme alespoň 30 s na zahřátí.
- Krepovačku používáme na úpravu účesu.
- Nejlepších výsledků dosáhneme aplikací přístroje na suché a čisté vlasy.
- Po použití přístroj vypneme a odpojíme ze zásuvky.
- Před uložením do originálního balení počkáme na plné vychladnutí přístroje.
- Kabel NEOMOTÁVÁME kolem krepovačky.

#### ○ KERAMICKÝ POVRCH

Chrání vlasy prostřednictvím rovnoměrné distribuce tepla, které rychle pronikne do jednotlivých pramenů a zahřeje je směrem zevnitř ven.

#### ○ TIPY NA ÚPRAVU VLASŮ

- Příklad používáme ke krepování vlasů.
- Nejlepších výsledků obvykle dosáhneme krepováním suchých a rovných vlasů. Již mírně vlhké vlasy se mohou spálit a poškodit.
- Příklad aplikujeme na čisté, umyté vlasy.
- Vlasy rozčeseme a učešeme, aby nebyly vůbec zacuchané.
- Vlasy efektivně vytvarujeme aplikací krepovačky na tenké prameny. Začneme se spodní vrstvou vlasů nahoře na hlavě a postupujeme směrem dolů.
- Tenký pramen vlasů sevřeme krepovačkou na několik sekund. Zkontrolujeme, zda se zvilnil, a pokračujeme směrem dolů. Tento postup opakujeme, dokud neupravíme všechny vlasy.
- Nakonec vypneme zařízení. Před uskladněním počkáme, až zcela vychladne.

## UPOZORNĚNÍ

- Výrobek nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Příklad nepoužíváme během koupele či sprchování.
- Je-li zařízení zapojené do elektriky, nenecháváme ho bez dozoru.
- Děti do 14 let mohou přístroj používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Přístrojem netlačíme na pokožku hlavy, uši, tvář či jiné části těla. Zařízení je určeno pouze k použití na vlasy.
- Je-li výrobek jakkoli poškozen, nepoužíváme ho.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.