

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJECÍ KUCHYŇSKÝ SEKÁČEK SUPERCHOP

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- sekáček SuperChop
- micro USB nabíjecí kabel

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: PP, PC, nereznoucí ocel
- rozměry: 8,5 × 12 cm
- objem: 250 ml
- hmotnost: 400 g



POUŽITÍ

- Otevřeme víčko a do nádoby vložíme potravinu nakrájenou na kostičky. Čepel necháme uvnitř.
- Zavřeme víčko a zmáčkneme tlačítko zapnout/vypnout v horní části přístroje.
- Čepel se otáčí přidržením tlačítka zapnout/vypnout.
- Po nasekání na kousky požadované velikosti tlačítko pustíme. Otevřeme víčko a odstraníme čepel. Nasekaná potravina je připravena.
- Zařízení nabijeme přiloženým micro USB kabelem, který vložíme do vstupu na víčku.
- Nádobku a čepel umýváme odděleně. Víčko pouze utřeme mírně vlhkým hadrem.

UPOZORNĚNÍ

- Víčko nepotápíme do vody, neumýváme ve vodě ani na něj nestříkáme vodu či jinou tekutinu.
- Před použitím se ujistíme, že je přístroj správně sestaven.
- Čepel je velmi ostrá, proto s ní zacházíme opatrně, abychom se nezranili.
- Přístroj nepokládáme na plynový ani elektrický sporák, do blízkosti otevřeného ohně či zdrojů tepla.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Výrobek žádným způsobem neupravujeme.
- Skladujeme mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---