

## NÁVOD K POUŽITÍ

### HYBRIDNÍ FÉN NA VLASY HAIRSTYLE PRO

#### SOUČÁSTI VÝROBKU:

- fén na vlasy,
- návod.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napětí: 220 - 240 V,
- výkon: 2000 W,
- frekvence : 50 – 60 Hz,
- motor: AC hybridní motor,
- větrací otvory: keramický email,
- rozměry: 254 x 90 x 273 mm,
- hmotnost: 851 g,
- typ zástrčky: EU,
- délka kabelu: 1.8 m.



#### POPIS VÝROBKU

- (1) otáčecí otvory trysky
- (2) 2x ohřívací otvory proudu vzduchu s keramickým emailem
- (3) tlačítko na studený vzduch
- (4) 3 nastavení teploty / 2 nastavení rychlosti
- (5) víčko na vstup vzduchu
- (6) poutko na pověšení

#### OVLÁDÁNÍ

Před použitím hybridního fénu na vlasy Hairstyle PRO 360 v režimu *surround* otevřeme otvory trysek otočením o 90 stupňů doleva nebo doprava, až zacvaknou v otevřené poloze. Vnitřní otvory s

keramickým emailem musí být po stranách trysky úplně odkryty.

Před použitím fénu v klasickém režimu zavřeme otvory trysek otáčením doleva nebo doprava. Po uzavření trysek se výrobek používá jako běžný fén.

#### ○ DOPORUČENÍ NA SUŠENÍ A STYLING V REŽIMU 360 *SURROUND*

V režimu 360 *surround* používáme fén s otevřenými tryskami.

- Ručníkem odstraníme z vlasů přebytečnou vodu. Vlasy rozčeseme hřebenem.
- Rozdělíme vlasy. Najednou můžeme použít větší část vlasů. Vyzkoušíme si, jaké množství vlasů lze sušit najednou pro dosažení požadovaného výsledku.
- Vysoušet začneme co nejbližší kůži, opatrně vložíme část vlasů do zařízení. Vlasy by měly volně viset skrze otevřené trysky, koncečky vlasů přidržujeme. Ideálního výsledku dosáhneme posouváním fénu nahoru a dolů po celé délce vlasů.
- Opakujeme do úplného usušení.
- Před fénováním zadní části hlavy (středně dlouhé a dlouhé vlasy) vlasy vprostřed nejprve rozdělíme a horní část vlasů přehodíme dopředu. Sušíme výše popsáním způsobem a zdokonalujeme svou techniku tak, že zkusíme vlasy různě rozdělít.
- Zadní část hlavy lze vyfénovat také běžným způsobem, zařízení pouze přepneme do klasického režimu.

- Ke kořínkům vlasů se dostaneme, pokud fén povolna přiblížíme k pokožce a nasměrujeme mírně nahoru.
- Příklad je šetrný ke kudrnatým vlasům. Řízený proud vzduchu zachovává přirozený vzhled kudrnatých a vlnitých vlasů.
- Pro dosažení přesnějšího tvaru účesu zavřeme otvory trysek, takže se fén přepne do klasického režimu, na vlasy použijeme také kartáč.

### ○ DOPORUČENÍ NA SUŠENÍ A STYLING V KLASICKÉM REŽIMU

Zavřeme otvory trysek a zařízení bude fungovat jako obyčejný fén.

- Ručníkem odstraníme z vlasů přebytečnou vodu a rozčešeme je hřebenem.
- Začneme s rychlým fénováním vlasů. Zařízení nastavíme na požadovanou teplotu a rychlost a vytvarujeme účes dle svých přání.
- Dlouhodobého výsledku dosáhneme pomocí studeného vzduchu, který začne foukat po zmáčknutí tlačítka na studený vzduch.
- Příklad uklidíme teprve po jeho úplném vychladnutí. Kabel NEOTÁČÍME kolem fénu, přístroj i kabel pověsíme pomocí praktického poutka. Tím předejdeme překroucení a předčasnému opotřebení kabelu.

### ○ ODNÍMATELNÉ VÍČKO A FILTR

- Dlouhou životnost motoru zajistíme čištěním odnímatelného víčka a mřížkového filtru alespoň jednou za tři měsíce.
- Před odstraněním odnímatelného víčka se ujistíme, že je zařízení odpojeno od napájení. Víčko odemkneme otočením proti směru hodinových ručiček a vytáhneme zmáčknutím jazýčků.

POZNÁMKA: Mřížkový filtr by se měl odpojit s víčkem, ale může z něho během manipulace sklouznout.

- Sejmeme odnímatelné víčko a mřížkový filtr, odstraníme případný prach.
- V případě, že chceme vyměnit víčko, vyrovnáme jazýčky na víčku s drážkami na zadní straně fénu. Víčko zatlačíme na fén a otočíme ve směru hodinových ručiček do zacvaknutí.

POZNÁMKA: Před připevněním na fén do víčka nejprve vložíme filtr.

### FÉN NEPOUŽÍVÁME BEZ MŘÍŽKOVÉHO FILTRU.

#### ○ POKYNY K ÚDRŽBĚ

Příklad je vybaven termostatem, který může v případě překročení určité teploty z důvodu částečně uzavřených otvorů na vzduch vypnout fén nebo ohřívač. V případě, že se zařízení během provozu zastaví nebo fouká pouze studený vzduch, vypneme spínač a počkáme na vychladnutí a automatické resetování fénu. Během provozu NEBLOKUJEME

otvory na vzduch. V případě, že zařízení používáme v blízkosti vody (v koupelně), je doporučeno zapojení do zásuvky vybavené přerušovačem zemního spojení.

#### ○ ÚDRŽBA

Zařízení údržbu skoro nepotřebuje. Mazání není třeba. Povrch, který se ohřívá, udržujeme čistý, bez prachu či zbytků laku na vlasy. Pokud je zařízení potřeba otřít vlhkým hadrem, nejdříve ho odpojíme ze zdroje napájení. Překroucený kabel před použitím narovnáme.

#### Další pokyny k údržbě

Prach a vlasy usazené v otvorech na vzduch lze odstranit pomocí štětky nebo vysavače. Během čištění se nesmí dovnitř dostat vlhkost ani další nečistoty. Vnější části fénu otřeme ručníkem.

### DŮLEŽITÉ

Napájecí kabel NIKDY nemotáme kolem přístroje. Jakékoli tahání, kroucení, pevné skládání nebo přehýbání může poškodit kabel především v místě vstupu do zařízení. Může dojít k poškození kabelu, zkratu nebo jiné poruše.

Pravidelně kontrolujeme stav kabelu. Příklad nepoužíváme s překrouceným, zamotaným a jinak deformovaným kabelem. Zařízení nepoužíváme v případě nepravidelného přívodu proudu. Více informací ohledně výše uvedených problémů je uvedeno v části UPOZORNĚNÍ.

## ○ SKLADOVÁNÍ

Před uklizením zařízení odpojíme a počkáme, až vychladne. V místě vstupu do přístroje a zásuvky kabel jakkoli NEMOTÁME. Během skladování kabel nechám volně, bez záhybů a skladů. Zařízení odložíme na bezpečné a suché místo mimo dosah dětí.

Během provozu elektrických zařízení, obzvláště za přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

### **PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTEME NÁVOD.**

### **NEVYSTAVUJEME STYKU S VODOU.**

**NEBEZPEČÍ:** Jako u většiny elektrických zařízení jsou elektrické části napájeny elektřinou také v případě vypnutého spínače.


Riziko úmrtí způsobené elektrickým proudem omezíme dodržováním následujících instrukcí:

1. Po použití zařízení okamžitě »odpojíme«.
2. NEFÉNUJEME SE během koupele.
3. Zařízení NESKLADUJEME a NEPOKLÁDÁME na místo, odkud může spadnout nebo být staženo do vany či umyvadla.
4. NEPOUŽÍVÁME v blízkosti vody. Zařízení nepotápíme do vody nebo jiné tekutiny.
5. V případě, že zařízení spadne do vody, okamžitě ho »odpojíme«, NESAHÁME do vody.
6. Zařízení NEPOUŽÍVÁME, pokud je kabel zamotaný, překroucený či jinak poškozený.

**UPOZORNĚNÍ:** Riziko popálenin, požáru, úderu elektrickým proudem nebo poranění osob omezíme dodržováním níže uvedených pravidel:

1. Přístroj zapojený do zásuvky nikdy nesmí zůstat bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváme, vypneme spínač a odpojíme ho ze zásuvky.
2. V případě, že fén používají nebo jsou v blízkosti děti či osoby s určitými poruchami, je potřeba pečlivý dozor.
3. Kabel a zařízení skladujeme mimo dosah ohřívaných povrchů.
4. Kolem zařízení NIKDY nenatahujeme, nemotáme nebo nepřehybáme kabel.
5. Fén nikdy nepoužíváme během spánku.
6. Do žádného otvoru nevkládáme předměty.
7. Nepoužíváme venku nebo v místech, kde se používají aerosolové produkty (rozprašovače) nebo se podává kyslík.
8. Nikdy neblokujeme otvory na vzduch, ani zařízení neodkládáme na měkký povrch jako postel či gauč, kde může dojít k uzavření otvorů. Otvory na vzduch udržujeme bez nečistot, vláken, vlasů apod.
9. Horký vzduch nemíříme přímo do očí a jiných částí těla citlivých na horko.
10. Během provozu se přípojky mohou zahřát. Před manipulací s nimi počkáme, až vychladnou.
11. Během provozu zařízení nikam neodkládáme.

12. Během provozu udržujeme vlasy z dosahu otvorů na vzduch.
13. Přístroj nepoužíváme společně s měničem napětí.
14. Zařízení nepřipojujeme na prodlužovačku.



Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.