

NÁVOD K POUŽITÍ

LAPAČ MUCH FLYTRAP

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- lapač much,
- USB napájecí kabel,
- návnada.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napájení: USB kabel,
- jmenovité napětí: 5 V,
- jmenovitý výkon: 3 W,
- provozní frekvence: 50/60 Hz,
- hmotnost: 500 g,
- materiál: ABS,
- rozměry: 7,5 × 20,5 × 21 cm.



PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Návnada láká mouchy, které jsou pak rotačním mechanismem smeteny do nádobky. Rotační mechanismus se otáčí tak pomalu, aby mouchy nevyplašil. Jedná se o bezpečný a k životnímu prostředí šetrný způsob chytání hmyzu.

POPIS



- (1) otáčivé víčko
- (2) motorek
- (3) zářez na návnadu
- (4) USB napájecí kabel
- (5) spínač ON/OFF
- (6) nádobka na chycené mouchy
- (7) čep nádobky
- (8) návnada

POUŽITÍ

- Napájecí USB kabel (4) připojíme k jakémukoli adaptéru.
- Návnadu (8) nasypeme do zářezů v horní části zařízení (3). Použijeme přiloženou směs nebo si vyrobíme vlastní návnadu z medu či cukru smíchaného s vodou.
- Zařízení zapneme přepnutím spínače ON/OFF (5) do polohy I.
- Nejlepšího účinku dosáhneme, umístíme-li lapač během dne na slunné místo.
- Po nahromadění much v zařízení nádržku či čep odstraníme a mouchy vyhodíme.
- Po vyprázdnění nádržku umyjeme vodou a detergentem.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Nádržku pravidelně myjeme vodou s detergentem.
- Zářezy na návnadu a víčko neumýváme s vodou.
- Příklad nepotápíme do vody.
- Nepoužíváme-li výrobek, odpojíme USB kabel z napájení.
- Mouchy nejsou aktivní v noci. Zařízení nepoužíváme v noci, čímž šetříme energii a zajistíme delší životnost výrobku.
- Přestane-li přístroj fungovat, nepokoušíme se ho opravit sami.
- Nepoužíváme-li výrobek, skladujeme ho na suchém a tmavém místě.


UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nepotápíme ani nepoléváme s vodou.
- V případě provozu zařízení nenecháváme bez dozoru.
- Víčkem či motorkem neotáčíme ani je nezastavujeme ručně z důvodu možného poškození motorku.
- Zařízení neobsahuje žádné části, které bychom byli schopni opravit svépomocí. Přístroj nerozkládáme.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
---	--