

NÁVOD K POUŽITÍ

MINI SEKÁČEK EZCHOP

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- mini sekáček EzChop,
- micro USB nabíjecí kabel,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: ABS, PC, nereznoucí ocel,
- rozměry: 8,7 × 9,7 cm,
- objem: 250 ml,
- jmenovitý výkon: 30 W.



OVLÁDÁNÍ:

- Před prvním použitím umyjeme, resp. očistíme všechny části výrobku a plně nabijeme. Nádobku a čepele lze umýt tekoucí vodou a saponátem, víčko vlhkým hadrem.
- K nabití zařízení použijeme přiložený nabíjecí kabel. Jeden konec vložíme do vstupu po straně přístroje, druhý do nabíječky nebo počítače.
- Během nabíjení se svítí červená kontrolka na vrchu výrobku. Po plném nabití se rozsvítí modře. Sekáček je připraven k provozu.
- Sejmeme víčko a do nádobky vložíme na kostičky nakrájené potraviny. Čepele necháme uvnitř.
- Nádobku zavřeme víčkem a zmáčkneme tlačítko zapnout/vypnout na vrchu zařízení.
- Čepele se otáčejí, resp. potraviny nasekáme přidržetím tlačítka zapnout/vypnout.
- Po nasekání potravin na požadovanou velikost pustíme tlačítko. Otevřeme víčko a odstraníme čepele. Nasekané potraviny jsou připraveny.
- Po každém použití sekáček umyjeme.

UPOZORNĚNÍ

- Sekáček neumýváme v myčce na nádobí, víčko nepotápíme do vody.
- Před použitím se ujistíme o správném sestavení výrobku.

- Čepele jsou velmi ostré. Manipulujeme s nimi velmi opatrně, abychom se nezranili.
- Přístroj nepokládáme na plynový ani elektrický sporák, do blízkosti otevřeného ohně či zdrojů tepla.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Skladujeme mimo dosah dětí.
- Nádobku nepřepĺňujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.