

## NÁVOD K POUŽITÍ

### KARAOKE MIKROFON

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- bezdrátový karaoke mikrofon,
- USB – micro USB kabel,
- návod k použití.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napájení: vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie,
- kapacita baterie: 1800 mAh,
- výkon reproduktoru: 5 W,
- max. hlasitost: 115 dB,
- režim ozvěny,
- frekvence: 100 Hz – 10 kHz,
- rozměry: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm.



#### POPIS



- (1) zapnout/vypnout
- (2) přehrát/pozastavit
- (3) předchozí skladba
- (4) následující skladba
- (5) hlasitost mikrofonu +/-
- (6) hlasitost reproduktoru +
- (7) hlasitost reproduktoru -
- (8) ozvěna +/-
- (9) mikrofon
- (10) vstup k nabíjení
- (11) AUX / vstup na sluchátka
- (12) USB vstup
- (13) otvor na TF kartu

#### POUŽITÍ

- Zmáčkne a přidržíme tlačítko zapnout (1), dokud se nerozsvítí modrá LED kontrolka.
- V menu Bluetooth na telefonu vyhledáme a připojíme zařízení (WS-858).
- Po úspěšném propojení telefonu a mikrofonu se ozve zvukový signál.

#### POUŽITÍ REPRODUKTORU

- Skrze reproduktor mikrofonu lze přehrávat písně z telefonu.
- Hlasitost nastavíme tlačítky VOL + (6) a VOL - (7).
- Následující či předchozí písničku přehrajeme zmáčknutím tlačítek PREV (3) a NEXT (4).
- Písničku přehrajeme či pozastavíme zmáčknutím tlačítka přehrát/pozastavit (2).

#### POUŽITÍ MIKROFONU

- Mluvíme či zpíváme do mikrofonu, zvuk bude zesílen skrze reproduktor.
- Hlasitost mikrofonu nastavíme posouváním tlačítka MIC VOL (5).
- Mikrofon má schopnost změny hlasu v 5 režimech, mezi kterými přepínáme tlačítkem (9) a které lze zesílit nebo ztlumit posunutím tlačítka REMIX (8).

#### NAHRÁVÁNÍ ZVUKŮ

- Před nahráváním je nejprve třeba spojit mikrofon s telefonem skrze USB-AUX kabel.

- Konec s micro USB připojíme k mikrofonu, 3,5mm audio přípojku do telefonu.
- Po propojení telefonu a mikrofonu otevřeme v telefonu aplikaci na nahrávání a nahráváme dle pokynů aplikace.

## ○ REŽIM SELFIE

- Mikrofon disponuje režimem selfie, který slouží k pořízení selfie fotky během zpívání zmáčknutím tlačítka na mikrofonu.
- Do režimu selfie vstoupíme po zapnutí mikrofonu a jedním zmáčknutím tlačítka zapnout/vypnout (1). Mikrofon je nyní v režimu selfie.
- Mikrofon vyhledáme v menu Bluetooth pod názvem “shutter” a spojíme zařízení.
- Otevřeme fotoaparát telefonu a zmáčknutím tlačítka PREV (3) nebo NEXT (4) na mikrofonu pořídíme fotku.

- Odšroubování základny nebo hlavy mikrofonu zruší záruku.
- Zařízení neopravujeme sami.
- Reprodaktor nepokládáme do přímé blízkosti ucha z důvodu nebezpečí poškození sluchu.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

- V případě prázdné baterie se mikrofon vypne.
- Zařízení nabijeme připojením k nabíječe pomocí přiloženého micro USB kabelu.
- Během nabíjení svítí červená LED kontrolka.
- Plné nabití obvykle trvá 4 hodiny. Po plném nabití červená LED kontrolka zhasne.

	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--

## UPOZORNĚNÍ

- Nepotápíme do vody.
- Nevystavujeme otevřenému ohni.
- Nepoužíváme v případě požití alkoholu či drog.