

NÁVOD K POUŽITÍ

3 V 1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU AMBISONIC


SOUČÁSTI VÝROBKU:

- zvlhčovač vzduchu,
- ventilátor,
- LED žárovka,
- USB kabel,
- rezervní bavlněná tyčinka,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- vstupní napětí: DC5V,
- vstupní proud: 300 – 800 mA,
- vstupní výkon: 1.5 – 4 W,
- objem nádržky: 330 ml,
- intenzita zvlhčování: 35 – 40 mL/h,
- doba nepřetržitého zvlhčování: cca 10 h,
- doba zvlhčování s přestávkami: cca 18 h,
- rozměry výrobku: 96 x 96 x 139 mm,
- materiál: ABS / PP / silikon,
- hmotnost: 202 g.

UPORABA



- (1) víko osvěžovače vzduchu
- (2) tryska na mlhu
- (3) štěrba osvěžovače vzduchu
- (4) funkční tlačítko
- (5) rezervoár
- (6) USB přípojka k napájení
- (7) elektroda
- (8) bavlněná tyčinka

NÁVOD

Zvlhčování:

Připojíme k napájení a zmáčkne funkci tlačítko, čímž zapneme nepřetržité zvlhčování. Druhým zmáčknutím tlačítka zapneme zvlhčování s přestávkami, třetím zmáčknutím vypneme funkci zvlhčování.

USB funkce:

USB funkci zapneme dlouhým zmáčknutím funkčního tlačítka. Dalším dlouhým zmáčknutím vypneme LED světlo, třetím dlouhým zmáčknutím vypneme USB funkci.

Nedostatečné množství vody a vypnutí:

V případě nižší hladiny vody než jsou elektrody, dojde k vypnutí režimu zvlhčování.

○ DOPLNĚNÍ VODY


1. Víčko odšroubujeme proti směru hodinových ručiček.
2. Po odšroubování víčka do nádržky nalijeme vodu.
3. Víčko přišroubujeme ve směru hodinových ručiček a připojíme k napájení.
4. Zmáčknutím funkčního tlačítka zapneme zvlhčovač.

○ VÝMĚNA BAVLNĚNÉ TYČINKY

1. Vyjmeme hadičku a vyměníme bavlněnou tyčinku.
2. Během výměny dáváme pozor na spodní pružinu.

○ VÝMĚNA OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

1. Otevřeme víčko osvěžovače vzduchu otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Sejmeme víčko a do šterbiny osvěžovače vložíme voňavou vložku.
3. Zavřeme osvěžovač.
4. Víčko osvěžovače utáhneme otáčením ve směru hodinových ručiček.



DŮLEŽITÉ

1. Před použitím výrobku dolijeme vodu. V případě nedostatku vody nepoužíváme funkci zvlhčování.
2. Do zvlhčovače lze přidat malé množství aroma na vodní bázi. Nesmí se přidávat éterický olej, protože může znemožnit funkci zvlhčování.
3. Výrobek se automaticky vypíná. Při nedostatku vody zvlhčovač automaticky přeruší činnost. V případě, že chceme pokračovat se zvlhčováním, nejprve do nádržky dolijeme vodu a opětovně zapneme zvlhčování zmáčknutím funkčního tlačítka.
4. Z důvodu možnosti elektrického zkratu výrobek nečistíme vodou. Výrobek čistíme měkkým bavlněným hadrem.
5. Výrobek nesmí používat děti mladší 10 let.

