

## NÁVOD K POUŽITÍ

### STŘÍLEČÍ HRA DUCKY

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- kačer Ducky,
- pistolka (1 či 2 dle balení),
- míčky (12 či 24 dle balení).

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry kačera: 16 × 16 × 29 cm,
- rozměry pistolky: 12,5 × 45 cm,
- napájení: 2 AA baterie,
- materiál: PP, EVA.



#### POUŽITÍ

- Hru nejprve připravíme. Do kačera vložíme baterie a do pistolky míčky.
- Šroubovákem otevřeme místo na baterie v zadní části hlavy kačera. Vložíme správně +/- orientované 2 AA baterie. Místo na baterie zavřeme, kryt utáhneme šroubovákem.
- Kačera zapneme, nebo vypneme spínačem ON/OFF vpravo vedle místa na baterie.
- Do pistolky vložíme všechny míčky.
- Zamíříme do kačeřího zobáku, zadní rukojetí pumpujeme dopředu a dozadu a střílíme míčky.
- Strefíme-li se do otevřeného zobáku, získáme bod a skóre na displeji v dolní části kačera se zvýší.
- Míčky, kterými se strefíme do otevřeného zobáku, zůstanou v břiše kačera. Vyjmeme je po otevření otvoru u ocásku.

#### UPOZORNĚNÍ


- Míčky nestřílíme do lidí ani zvířat.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a vyjmeme baterie.
- Hru používáme na dobře osvětleném a čistém místě.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani nijak neupravujeme.

- Udržujeme mimo dosah tepla a vlhkosti.
- Výrobek obsahuje malé dílky, proto je nevhodný pro děti do 3 let.

#### ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	--