

NÁVOD K POUŽITÍ

INTERKOM KOMUNIKACE NA MOTORKU WIDERIDE

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- komunikační zařízení,
- sluchátka,
- USB nabíjecí kabel,
- návod k použití,
- sponka k připevnění na helmu,
- 2 šrouby,
- 2 montážní podložky na sluchátka,
- imbus klíč / šroubovák.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- verze Bluetooth: 3.0,
- dosah komunikace: 1200 m,
- dosah Bluetooth: 10 m,
- baterie: 850mAh polymerová,
- napětí: 3.3 – 4.2 V,
- pohotovostní režim: 120 hod,
- doba nabíjení: USB kabel – 2,5 hod,
- voděodolnost: IP65,
- výkon reproduktoru: 120 mW.



POPIS

- (1) anténa
- (2) zapnout / kanál A / spárovat zařízení
- (3) hlasitost +
- (4) hlasitost -
- (5) LED osvětlení
- (6) telefon/přehrát
- (7) kanál B
- (8) vypnout
- (9) kanál C
- (10) kanál E
- (11) kanál D
- (12) konektor sluchátek
- (13) sluchátka
- (14) mikrofon



MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ



1. Odšroubujeme šrouby na sponce.
2. Sponku umístíme na spodní okraj helmy a bezpečně připevníme utažením šroubu.
3. K zařízení připojíme sluchátka.
4. Zařízení vsuneme do sponky a ujistíme se, že v ní pevně drží.
5. Na vnitřní stranu helmy nalepíme suchý zip a připevníme sluchátka a mikrofon.
6. Montáž je hotova.

POUŽITÍ

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení zapneme zmáčknutím a přidržením tlačítka č. 2 po dobu alespoň 2 sekund. Rychle zabliká červená kontrolka a změní se na modrou. Počkáme, až modrá kontrolka přestane blikat. Zařízení je zapnuto.
- Zařízení vypneme tlačítkem č. 8.

PÁROVÁNÍ S TELEFONEM

- Zapneme zařízení, zmáčkne a přidržíme tlačítka č. 6 po dobu alespoň 6 sekund, dokud LED kontrolka nezačne blikat červeně a modře.
- V našem telefonu v menu nastavení Bluetooth vyhledáme zařízení (název: V6) a spárujeme s telefonem.
- Po spárování začne modrá LED kontrolka opět blikat (2x blikne + pauza).
- Zařízení je nyní připraveno k provozu s naším telefonem/GPS/MP3.

TELEFONNÍ FUNKCE

- Za účelem opětovného volání naposledy volaného čísla zmáčkne a přidržíme tlačítka č. 6 po dobu 3 sekund.
- V případě příchozího hovoru zařízení automaticky přijme hovor po 5 s vyzvánění. Zmáčknutím tlačítka č. 6 příchozí hovor odmítneme.

MULTIMEDIA

- Zmáčknutím tlačítka č. 6 přerušíme či zapneme přehrávání hudby z většiny mobilních aplikací.
- Hlasitost hudby/media zvýšíme zmáčknutím tlačítka č. 3 (hlasitost +).
- Hlasitost hudby/media snížíme zmáčknutím tlačítka č. 4 (hlasitost -).

- Následující písničku přehrajeme zmáčknutím a přidržením tlačítka č. 4 (hlasitost -) po dobu alespoň 2 sekundy.
- Předchozí písničku přehrajeme zmáčknutím a přidržením tlačítka č. 3 (hlasitost +) po dobu alespoň 2 sekund.

NABÍJENÍ PŘÍSTROJE

- Do zařízení připojíme přiložený USB nabíjecí kabel a spojíme s jakoukoli nabíječkou či počítačem.
- Zařízení se nabíjí, svítí-li LED červená kontrolka.
- Po plném nabití červená LED kontrolka zhasne.
- Za účelem nejlepšího provozu a dlouhé životní doby výrobku používáme k nabíjení pouze přiložený USB kabel.

VYSÍLAČKA

- Komunikační systém lze spárovat s dalším komunikačním zařízením za účelem nerušené oboustranné komunikace.
- Zařízení spárujeme s dalším na kanálu A zmáčknutím a přidržením tlačítka č. 2 po dobu alespoň 5 sekund na obou přístrojích, dokud obě LED kontrolky neblíkají červeně a modře.
- Vstoupili jsme do režimu párování přístrojů na kanálu A.

- Na kterémkoli přístroji zmáčkne tlačítko č. 2 (kanál A) a počkáme na spárování.
- Zařízení jsou úspěšně spárována, jakmile na obou současně začne pomalu blikat modrá LED kontrolka.
- Zmáčknutím tlačítka č. 2 (kanál A) na kterémkoli přístroji zahájíme oboustrannou konverzaci prostřednictvím spárovaných zařízení na kanálu A.

PÁROVÁNÍ NA OSTATNÍCH KANÁLECH

- Za účelem snadné komunikace motorkářů lze přístroj spárovat až s 5 jinými přístroji.
- Zařízení spárujeme s dalším na kanálu B tak, že nejprve obě zařízení zapneme. Na obou zařízeních zmáčkne a přidržíme tlačítko č. 7 (kanál B), dokud nezačnou blikat obě LED kontrolky červeně a modře. Oba přístroje jsou nyní v režimu párování.
- Na kterémkoli přístroji zmáčkne tlačítko č. 7 (kanál B) a počkáme na spárování přístrojů.
- Opětovným zmáčknutím tlačítka B zahájíme komunikaci prostřednictvím spárovaných zařízení na kanálu B.
- Stejný proces párování platí pro kanály C, D, a E.
- V případě propojení více přístrojů (až 5) konverzaci na určitém kanálu zahájíme zmáčknutím tlačítka odpovídajícího kanálu.

- Párování zůstane v paměti dokonce po vypnutí přístrojů. Po opětovném zapnutí se automaticky spojí.
- Chceme-li vymazat paměť párování, současně zmáčkne a přidržíme tlačítko č. 7 (kanál B) a č. 6 (telefon), dokud LED kontrolka nezabliká dvakrát červeně a jednou modře. Paměť párování je nyní vymazána.

UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu bezpečnosti zařízení neovládáme či neposloucháme hudbu během jízdy.
- Přístroj je voděodolný pouze v případě, že je správně nainstalovaný a s připojeným konektorem sluchátek.
- Z důvodu zajištění co největší bezpečnosti zařízení ovládáme pouze na přehledných a rovných silnicích nebo když stojíme.
- Z důvodu zajištění nejlepšího provozu a dlouhé životní doby zařízení nabíjíme pouze přiloženým USB kabelem.
- Komunikace je možná pouze mezi dvěma přístroji současně. Stejný kanál nemohou používat více než dvě zařízení.
- Zařízení sami nerozebíráme, v opačném případě dojde ke zrušení záruky.
- Při řízení motorky se soustředíme na jízdu a bedlivě sledujeme okolí.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	---