

NÁVOD K POUŽITÍ

RAKETOMET AEROSHOOT

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- raketomet,
- 4 letadélka.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: ABS,
- rozměry raketometu: 8 × 15 × 25 cm,
- rozměry letadélka: 9,5 × 14,5 cm.



POPIS



- (1) spoušť
- (2) posuvník
- (3) nabíjecí tlačítko
- (4) zásobník

OVLÁDÁNÍ

- Zásobník (4) vytáhneme do nejvyšší pozice a vložíme do něj letadélka dle obrázku níže.



- V zásobníku (4) je místo na tři letadélka.

- Zamíříme a zatáhnutím posuvníku (2) dozadu se připravíme k výstřelu.
- Zmáčkne spoušť (1), letadélko vyletí.
- Zmáčknutím nabíjecího tlačítka (3) připravíme další letadélko k výstřelu.
- Postup zopakujeme. Zažijeme spoustu zábavy!

UPOZORNĚNÍ

- Nemíříme na lidi. Nebezpečí poranění obličeje či očí.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Nevystavujeme teple ani vlhku.
- Obsahuje malé dílky, nevhodné pro děti do 3 let.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.





Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.