

NÁVOD K POUŽITÍ

NŮŽKY ORCHARD PRO NA PROŘEZÁVÁNÍ A ROUBOVÁNÍ

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- pouzdro,
- nůžky na roubování a prořezávání,
- 2 náhradní roubovací čepele,
- klíč,
- křížový šroubovák.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 9,5 × 21 cm,
- materiál: karbonová ocel, ABS.



VÝMĚNA ROUBOVACÍ ČEPELE

- Roubovací čepel vyměníme po povolení níže označeného šroubu přiloženým šroubovákem.



- Vyjmeme čepel a připravíme novou uloženou v pouzdře.
- Novou čepel zasuneme do zářezu nad prořezávací čepelí tak, aby šroub prošel otvory v obou čepelích a držel je pohromadě.
- Šroub utáhneme.
- Tímto je nová roubovací čepel připravena k použití.

UPOZORNĚNÍ

- Při manipulaci s kleštěmi nosíme ochranné rukavice.
- Z důvodu nebezpečí vážného zranění nedáváme prsty blízko čepelí.

- Skladujeme mimo dosah dětí.
- Výrobek žádným způsobem neupravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

